



# Orbegozo

**ASPIRADOR DE MANO - MANUAL DE INSTRUCCIONES  
HAND VACUUM CLEANER - INSTRUCTION MANUAL  
ASPIRATEUR DE MAIN - MANUEL D'INSTRUCTIONS  
ASPIRADOR DE MÃO - MANUAL DE INSTRUÇÕES  
ASPIRADOR DE MÀ - MANUAL D'INSTRUCCIONS**



## **AP 1500**

Sonifer, S.A.

Avenida de Santiago, 86

30007 Murcia España

sonifer@sonifer.es / web: [www.orbegozo.com](http://www.orbegozo.com)

Made in PRC

Lea atentamente este manual antes de utilizar este aparato y guárdelo para futuras consultas. Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.

Read this manual carefully before running this appliance and save it for reference in order to obtain the best results and ensure safe use.

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser cet appareil et conservez-le pour toute consultation future. C'est la seule façon d'obtenir les meilleurs résultats et une sécurité optimale d'utilisation.

Leia este manual cuidadosamente antes de utilizar este aparelho e guarde-o para consulta futura. Só assim, poderá obter os melhores resultados e a máxima segurança na utilização.

Llegeixi atentament aquest manual abans d'utilitzar aquest aparell i guardi'l per a futures consultes. Només així podrà obtenir els millors resultats i la màxima seguretat d'ús.

## Indicaciones generales de seguridad

Lea detenidamente las instrucciones de uso de este aparato antes de su puesta en funcionamiento y procure guardar este manual, la garantía, el recibo y la caja con su embalaje.

**1.** Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión.

**2.** Se deberá supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con este aparato.

**3.** Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

**4.** PRECAUCIÓN: Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (bolsas de plástico, cartón, polietileno etc.) a su alcance.

**5.** Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, el servicio técnico o cualquier otro profesional cualificado para evitar un peligro.

**6.** No desconecte nunca tirando del cable.

**7.** No lo ponga en funcionamiento si el cable o el enchufe están dañados o si observa que el aparato no funciona correctamente.

**8.** No manipule el aparato con las manos mojadas.

**9.** No sumergir el aparato en agua o cualquier otro líquido.

**10.** Antes de su limpieza observe que el aparato está desconectado.

**11.** El aparato debe instalarse de acuerdo con la reglamentación nacional para instalaciones eléctricas.

**12.** Este aparato es sólo para uso doméstico.

**13.** En caso de necesitar una copia del manual de instrucciones, puede encontrarla en nuestra página web: [www.orbegozo.com](http://www.orbegozo.com)

**14.** **ADVERTENCIA:** En caso de mala utilización, existe riesgo de posibles heridas.

### **Indicaciones especiales de seguridad**

- Solamente aspire polvo, migas pequeñas y líquido, ningún objeto agudo o ceniza caliente.
- Solamente utilice el aparato para el uso privado y para el fin previsto.
- Para la aspiración en húmedo, utilice por favor siempre el accesorio para líquido.

- El aparato solo se ha de usar con la unidad de alimentación suministrada con el aparato.

## PARTES DEL ASPIRADOR



<b>ESPAÑOL</b>	1.Cepillo tapicería 2.Cepillo esquinas 3.Accesorio líquidos 4.Motor 5.Carcasa filtro polvo 6.Sistema ciclónico 7.Clavija cargador 8.Depósito
<b>ENGLISH</b>	1.Upholstery brush 2.Corner brush 3.Liquid accessories 4.Engine 5.Dust filter housing 6.Cyclonic system 7.Charger plug 8.Deposit
<b>FRANÇAIS</b>	1. Brosse à tissu d'ameublement 2. Brosse d'angle 3.Accessoires liquides 4.Moteur 5. Boîtier de filtre à poussière 6. Système cyclonique 7. Prise du chargeur 8.Dépôt
<b>PORTUGUÊS</b>	1.Escova para estofamento 2.Escova de canto 3.Acessórios líquidos 4.Motor 5. Carcaça do filtro de poeira 6. Sistema ciclônico 7. Plugue do carregador 8.Depósito
<b>CATALÀ</b>	1.Raspall tapisseria 2.Raspall cantonades 3.Accessori líquids 4.Motor 5.Carcassa filtre pols 6.Sistema ciclònic 7.Clavija carregador 8.Dipòsit

## UTILIZACIÓN DEL APARATO

- Retire todo el material del embalaje del aparato y de los accesorios.
- Asegúrese de que la carcasa del filtro y el filtro para el polvo están bien colocados en el depósito para el polvo y de que éste esté bien montado.
- Coloque el accesorio adecuado a la aspiración que vaya a realizar: cepillo para tapicería, accesorio para esquinas y para líquidos.
- Encienda el aspirador pulsando el botón de encendido.
- **Importante:** después de cada uso, limpie el depósito para el polvo y el filtro. A la hora de volver a montarlo asegúrese de que está completamente seco.
- Para facilitar el aspirado en zonas difíciles podrá utilizar las 5 posiciones que tiene la cabeza. Para ello pulse el botón lateral hasta la posición deseada.

### Montaje del filtro y sistema ciclónico:

- Monte primero el sistema ciclónico y después el filtro para el polvo. Tenga en cuenta que las pestañas del sistema ciclónico deben encajar en las muescas del filtro de polvo.
- Encaje el sistema ciclónico con el filtro de polvo en el depósito de tal modo que la junta del filtro se cierre herméticamente.
- Coloque el depósito de polvo sobre el bloque del motor.

## BOQUILLAS

- **Boquilla para líquidos:** coloque siempre esta pieza para la aspiración de líquidos.
- **Boquilla para juntas:** perfecta para el uso en esquinas o ranuras.
- **Boquilla para tapicería:** uso para alfombras, tapices...

## CARGA DE LA BATERIA

- Conecte el cargador a una toma de corriente.
- Coloque el aspirador justo encima de la clavija para iniciar el proceso de carga. Se encenderá una luz roja que pasará a verde una vez que esté completamente cargada la batería.
- Una vez finalizada la carga, desconecte el cargador de la corriente.
- Recarga la batería siempre que la capacidad de aspiración se reduzca.
- Antes del primer uso, cargue la batería durante 24 horas.

## LIMPIEZA

- Antes de la limpieza desconecte el aparato de la red eléctrica.
- Vacíe el depósito para el polvo en la basura.
- Enjuague el depósito del polvo y el filtro ciclónico con agua. De forma regular, limpie el filtro para el polvo con abundante agua.
- Una vez que estén bien secos, vuelva a montarlos siguiendo los pasos indicados en "*Montaje del filtro y sistema ciclónico*".
- Utilice un paño húmedo para limpiar la superficie del aspirador. No use productos corrosivos.

- Cada cierto tiempo, y para evitar acumulación de suciedad y polvo, limpie también la abertura de aspiración.



#### **ELIMINACIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO VIEJO**

En base a la Norma europea 2012/19/EU de Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que los constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el medioambiente. El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre todos los productos para recordar al consumidor la obligación de separarlos para la recogida selectiva. El consumidor debe contactar con la autoridad local o con el vendedor para informarse en relación a la correcta eliminación de su electrodoméstico viejo.

#### **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:**

Este dispositivo cumple con los requisitos de la Directiva de Baja Tensión 2014/35/EU y los requisitos de la directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU.

#### **GARANTÍA**

Este aparato está cubierto y cuenta con el derecho de la garantía legal conforme a la legislación vigente desde la fecha de compra. Conserve el ticket de compra para poder reclamar su derecho a la garantía. Para encontrar el servicio más cercano a su localización contacte a través del siguiente enlace web: <https://orbegozo.com/asistencia-tecnica/>

Para cualquier tipo de consulta, duda o incidencia puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico reflejado en la página principal de este manual o a través de nuestro servicio de asistencia técnica en <https://orbegozo.com/contacto/>

Orbegozo no se hace responsable de los componentes y accesorios que son objeto de desgaste debido al uso, así como los compuestos perecederos o que se hayan deteriorado por un uso indebido. Tampoco se hará responsable si el propietario ha modificado técnicamente el aparato. Consulte las condiciones legales en nuestra página web.

## **General Safety Instructions**

Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.

**1.** This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must never play with the appliance. Cleaning and user maintenance must never be carried out by children without supervision.

**2.** Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

**3.** Keep the appliance and the cable cord out of the reach of children less than 8 years old.

**4. WARNING:** In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.

**5.** If the supply cord is damaged it must be repaired by the Authorized Service Agent to avoid a hazard.

**6.** Never pull on the cord when unplugging.

7. Do not use the unit with a damaged cord or plug, or if it is not working properly.
8. Do not handle the appliance with wet hands.
9. Never immerse the appliance in water or any other liquid.
10. Make sure the appliance has been unplugged before cleaning.
11. This appliance must be installed following the national regulations for electrical installations.
12. This appliance is for household use only.
13. In case that you need a copy of the instruction manual, you can ask find it in our website: [www.orbegozo.com](http://www.orbegozo.com)
14. **WARNING:** In case of misuse, there is a risk of possible injury.

### **Information for this unit**

- Vacuum only dust and small crumbs. Do not vacuum sharp objects or hot ashes.
- This appliance is only intended for household use and for this end has been manufactured.
- Please always use the attachment for wet vacuuming.
- The appliance is to be used with the power supply unit supplied with the unit.



- The appliance must be supplied at very low voltage corresponding to that marked on the appliance.

### CHARGING THE BATTERIES

After mounting the wall holder:

- Insert the AC adapter in a duly installed 230V/50Hz protective contact socket. The charging LED lights up.
- If you want to charge the batteries, first remove the nozzle attachments and then insert the device first into the upper bracket of the wall mounting.
- Then press the handle lightly until the device locks in place.
- The charging time is approximately 16 hours the first time, and then approximately 8 hours.
- Once the charging is over, unplug the AC adapter.

### USING THE DEVICE

- Unplug the device and fit on the desired nozzle.
- In order to start vacuuming you have to press the ON/OFF switch and keep it pressed.
- Once you have finished or when the batteries are down, connect the vacuum to the charger as described in "Charging the Batteries".
- Make sure that the plug is inserted.

### NOZZLES

- **Crevice nozzle:** ideal for vacuuming corners and crevices, etc.
- **Use for wet vacuuming:** Please ensure that you always use the attachment when vacuuming up liquids (insert the extension of the attachment into the device until the nozzle is flush).

### CLEANING

- Always unplug the device before cleaning!
- Clean the casing with a dry cloth.
- The dust container can be released with the release knob and then pulled off from the top downwards.
- Remove the dust filter (10) by turning the insert anticlockwise and tapping it out.
- After emptying the container several times, it can also be cleaned in water. Dry well once you have finished.
- Please reassemble the device in the reverse order.

**DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES**

The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

**DECLARATION OF CONFORMITY:**

This device complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2014/35/EU and the requirements of the EMC directive 2014/30/EU.

**GUARANTEE**

This appliance is covered and is entitled to the legal guarantee in accordance with the legislation in force from the date of purchase. Keep the purchase receipt to be able to claim your right to the guarantee. To find the closest service to your location, contact through the following web link: <https://orbegozo.com/asistencia-tecnica/>

For any type of query, doubt or incident, you can contact us through our email shown on the main page of this manual or through our technical assistance service at <https://orbegozo.com/contacto/>

Orbegozo is not responsible for components and accessories that are subject to wear and tear due to use, as well as perishable compounds or those that have deteriorated due to improper use. Nor will it be held responsible if the owner has technically modified the device. Check the legal conditions on our website.

## Conseils généraux de sécurité

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant de mettre l'appareil en marche pour la première fois. Conservez le mode d'emploi ainsi que le bon de garantie, votre ticket de caisse et si possible, le carton avec l'emballage se trouvant à l'intérieur.

**1.** Cet appareil peut être utilisé par des enfants 8 ans ou plus et des personnes présentant un handicap physique, sensoriel, mental ou moteur voire ne disposant pas des connaissances et de l'expérience nécessaires en cas de surveillance ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en toute sécurité et de compréhension des risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

**2.** Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

**3.** Gardez l'appareil et le câble à la portée des enfants de moins de 8 ans.

**4.** ATTENTION: Par mesure de sécurité vis-à-vis des enfants, ne laissez pas les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène) à leur portée.

**5.** Si le cordon d'alimentation est endommagé, adressez-vous à un service technique agréé afin d'éviter un danger.

6. Ne débranchez jamais en tirant du cordon.
7. Ne jamais le faire fonctionner si le cordon ou la fiche sont endommagés ou si vous remarquez que l'appareil ne fonctionne pas correctement.
8. Ne pas manipuler l'appareil, les mains mouillées.
9. Ne jamais placer l'appareil près dans l'eau ou autre liquide.
10. Avant de nettoyer l'appareil, vérifiez s'il est bien débranché.
11. L'appareil doit être installé suivant les normes nationales pour les installations électriques.
12. Cet appareil est seulement apte que pour une utilisation domestique.
13. En cas qui vous avez besoin d'une copie du manuel d'instructions, vous pouvez le demander à [www.orbegozo.com](http://www.orbegozo.com)
14. **AVERTISSEMENT:** En cas de mauvaise utilisation de l'appareil, il y a un risque de blessure.

### **Conseils de sécurité spécifiques à cet appareil**

- N'aspirez que de la poussière et de petites miettes, en aucun cas d'objets pointus ou cendres chaudes.
- N'utilisez cet appareil que pour un usage privé et pour les tâches auxquelles il est destiné.
- Utilisez toujours l'accessoire prévu à cet effet pour aspirer du liquide.

- L'appareil doit être utilisé avec le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil.
- L'appareil doit être alimenté en très basse tension correspond à celle indiquée sur l'appareil.

## CHARGEMENT

### Après avoir fixé le support mura:

- Branchez le câble d'alimentation dans une prise de courant en bon état de fonctionnement de 230 V, 50 Hz. La lampe témoin s'allume.
- Pour charger l'accu, retirez l'embout, s'il est installé sur l'appareil, et introduisez ensuite l'appareil dans l'attache supérieure de la fixation murale.
- Appuyez légèrement sur la poignée jusqu'à ce que l'appareil soit fermement installé.
- Le chargement dure la première fois env. 16 heures puis les fois suivantes env. 8 heures.
- Retirez ensuite la fiche de la prise de courant.

## UTILISATION DE L'APPAREIL

- Débranchez éventuellement le câble d'alimentation et montez l'accessoire désiré.
- Pour pouvoir commencer à aspirer, enfoncez la touche Marche / Arrêt (4) et maintenez la enfoncée.
- Lorsque l'accu est déchargé, connectez l'aspirateur à la prise de chargement, comme indiqué dans "Chargement de l'accu".
- Veillez à ce que l'unité d'alimentation soit également branchée.

## ACCESSOIRES D'ASPIRATION

- **Embout suceur:** idéal pour aspirer par ex. dans les coins et les fentes.
- **Accessoire pour aspiration de l'eau:** Veillez à toujours installer cet accessoire avant d'aspirer un liquide (introduisez l'extrémité de l'accessoire dans l'appareil jusqu'à ce que l'embout soit correctement installé).

## NETTOYAGE

- Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer!
- Nettoyez les parois de l'appareil avec un torchon sec.
- Vous pouvez retirer le compartiment à poussière à l'aide du bouton de déverrouillage puis sortez-le du haut vers le bas.
- Retirez le filtre à poussière, en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (OPEN) puis secouez-le pour le dépoussiérer. Après avoir vidé plusieurs fois le sac à poussière, vous pouvez le laver à l'eau. N'oubliez pas de le laisser ensuite sécher.
- Assemblez à nouveau l'appareil en procédant de façon opposée.

**ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES**

La directive européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposée sur tous les produits pour rappeler les obligations de collète séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.

**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ:**

Cet appareil est conforme aux exigences de la Directive Basse Tension 2014/35/EU et aux exigences de la directive EMC 2014/30/EU.

**GARANTIE**

Cet appareil est couvert et bénéficie de la garantie légale conformément à la législation en vigueur à compter de la date d'achat. Conservez le reçu d'achat pour pouvoir faire valoir votre droit à la garantie. Pour trouver le service le plus proche de votre emplacement, contactez via le lien Web suivant : <https://orbegozo.com/asistencia-tecnica/>

Pour tout type de requête, doute ou incident, vous pouvez nous contacter via notre e-mail indiqué sur la page principale de ce manuel ou via notre service d'assistance technique à <https://orbegozo.com/contacto/>

Orbegozo n'est pas responsable des composants et accessoires soumis à l'usure due à l'utilisation, ainsi que des composés périssables ou de ceux qui se sont détériorés en raison d'une mauvaise utilisation. Il ne sera pas non plus tenu responsable si le propriétaire a modifié techniquement l'appareil. Consultez les conditions légales sur notre site.

## **Instruções gerais de segurança**

Antes de pôr este aparelho a funcionar, leia muito atentamente as instruções de emprego e guarde-as muito bem, juntamente com o talão de garantia, o talão de compra e, tanto quanto possível, a embalagem com os elementos interiores.

- 1.** Este aparelho pode ser usado por crianças maiores de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, sempre que lhes seja dada a supervisão apropriada ou instruções para a utilização do aparelho de forma segura e de modo a que compreendam os perigos inerentes. Não deixe que crianças brinquem com o aparelho. Não permita a limpeza e manutenção do aparelho pelo utilizador a crianças sem vigilância.
- 2.** As crianças deverão ser supervisionadas, para se assegurar de que não brincam com a unidade.
- 3.** Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças menores de 8 anos.
- 4. PRECAUÇÃO:** Para a segurança dos seus filhos, não deixe partes da embalagem (sacos plásticos, papelão, esferovite, etc.) ao alcance dos mesmos.

**5.** Se o cabo de ligação estiver danificado recorra a um serviço técnico autorizado com o fim de evitar riscos.

**6.** Nunca desligue o aparelho puxando pelo cabo.

**7.** Não ponha em funcionamento se o cabo ou a ficha estiverem estragados ou se observa que o aparelho não funciona correctamente.

**8.** Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.

**9.** Não mergulhe o aparelho em água nem em nenhum outro líquido.

**10.** Antes de efectuar a sua limpeza comprove que o aparelho está desligado.

**11.** O aparelho deve ser instalado de acordo com a regulamentação nacional para instalações eléctricas.

**12.** Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.

**13.** No caso em que você precisa de uma cópia do manual de instruções, você pode perguntar para [www.orbegozo.com](http://www.orbegozo.com)

**14.** **ATENÇÃO:** Em caso de utilização incorreta do aparelho, há um risco de possíveis lesões.

### **Instruções especiais de segurança**

- Aspirar apenas pó e migalhas; não aspirar objectos aguçados nem cinzas quentes.



- Utilize o aparelho exclusivamente para fins privados e para a finalidade para a qual o mesmo foi concebido. Este aparelho não se destina a fins comerciais.
- Utilize sempre a peça quando aspirar superfícies molhadas.
- O aparelho é para ser utilizado com a unidade de alimentação fornecido com a unidade.
- O aparelho deve ser fornecido a tensão muito baixa correspondente ao marcado no aparelho.

#### APÓS A MONTAGEM DO SUPORTE DE PAREDE:

- Introduzir a o adaptador de corrente numa tomada com protecção de contactos de 230 V/50 Hz, convenientemente instalada. A lâmpada de controle de recarga iluminar-se-á.
- Para recarregar o acumulador, remova os bocais e coloque em primeiro lugar o aparelho na parte superior do suporte de parede.
- Carregue então ligeiramente na pega, até o aparelho ficar fixo.
- A primeira recarga levará 16 horas; as seguintes aprox. 8 horas. Retirar em seguida o adaptador da tomada.

#### UTILIZAÇÃO DO APARELHO

- Se necessário, desligar o aparelho da corrente e montar os bocais pretendidos.
- Para começar a aspirar, carregue no interruptor e mantenha-o pressionado.
- No final, ou no caso de o acumulador ficar descarregado, ligar o aspirador à ficha de recarga, da forma descrita na rubrica "Recarga dos acumuladores".
- Assegure-se de que a ficha da corrente está introduzida na tomada.

#### BOCAIS

- **Bocal para frestas:** ideal para aspirar cantos e reentrâncias.
- **Peça para aspirar superfícies molhadas:** Utilize sempre esta peça quando aspirar líquidos (Introduza o prolongamento da peça no aparelho, até o bocal ficar hermeticamente fechado).

## LIMPEZA

- Antes da limpeza, retirar sempre a ficha da tomada!
- Limpar a caixa com um pano seco.
- Para retirar o saco, pressionar o botão e puxar de cima para baixo.
- Retire o filtro do pó, girando a peça no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e sacuda-o. Após ter sido utilizado várias vezes, o saco do lixo pode ser lavado em água. Deixá-lo secar bem.
- Tornar a montar as peças em sequência inversa.

## RECOLHA DOS ELETRODOMÉSTICOS



A diretiva Europeia 2012/19/EU referente à gestão de resíduos de aparelhos elétricos e eletrônicos (RAEE), prevê que os eletrodomésticos não devem ser escoados no fluxo normal dos resíduos sólidos urbanos. Os aparelhos desatualizados devem ser recolhidos separadamente para otimizar a taxa de recuperação e reciclagem dos materiais que os compõem e impedir potenciais danos para a saúde humana e para o ambiente. O símbolo constituído por um contendor de lixo barrado com uma cruz deve ser colocado em todos os produtos por forma a recordar a obrigatoriedade de recolha separada. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou os pontos de venda para solicitar informação referente ao local apropriado onde devem depositar os eletrodomésticos velhos.

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE:

Este dispositivo está em conformidade com as exigências da Directiva de Baixa Tensão 2014/35/EU e os requisitos da diretiva EMC 2014/30/EU.

## GARANTIA

Este aparelho está coberto e tem direito à garantia legal de acordo com a legislação em vigor a partir da data de compra. Guarde o recibo de compra para poder reclamar o seu direito à garantia. Para encontrar o serviço mais próximo de sua localização, entre em contato através do seguinte link da web: <https://orbegozo.com/assistencia-tecnica/>

Para qualquer tipo de consulta, dúvida ou incidente, pode contactar-nos através do nosso e-mail apresentado na página principal deste manual ou através do nosso serviço de assistência técnica em <https://orbegozo.com/contacto/>

Orbegozo não se responsabiliza por componentes e acessórios que estejam sujeitos a desgaste devido ao uso, bem como compostos perecíveis ou deteriorados por uso indevido. Também não será responsável se o proprietário tiver modificado tecnicamente o dispositivo. Verifique as condições legais no nosso site.

## Indicacions generals de seguretat

Llegeixi detingudament les instruccions d'ús d'aquest aparell abans de la seva posada en funcionament i procuri guardar aquest manual, la garantia, el rebut i la caixa amb el seu embalatge.

### GENERALS:

1. Aquest aparell no ha de ser usat per nens des de 0 fins a 8 anys. Aquest aparell pot ser usat per nens de 8 anys d'edat i majors de 8 anys si estan contínuament supervisats. Aquest aparell pot ser usat per persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o amb falta d'experiència i coneixement si estan supervisats o han rebut instrucció concernent a l'ús de l'aparell d'una forma segura i entenen els riscos que aquest implica. Mantenir l'aparell i el seu cable fora de l'abast dels nens d'edat inferior a 8 anys. La neteja i el manteniment d'usuari no han de ser realitzats per nens sense supervisió.

2. S'haurà de supervisar als nens per a assegurar-se que no juguen amb aquest aparell.

3. PRECAUCIÓ: Per a la seguretat dels seus nens no deixi material d'embalatge (bosses de plàstic, cartó, polietilè etc.) al seu abast.

4. Si el cable d'alimentació està danyat, ha de ser substituït pel fabricant, pel seu servei postvenda o per

personal qualificat similar amb la finalitat d'evitar un perill.

5. No desconnecti mai tirant del cable..

6. No ho posi en funcionament si el cable o l'endoll estan danyats o si observa que l'aparell no funciona correctament.

7. No manipuli l'aparell amb les mans mullades.

8. No submergir l'aparell en aigua o qualsevol altre líquid.

9. Abans de la seva neteja observi que l'aparell està desconnectat.

10. L'aparell ha d'instal·lar-se d'acord amb la reglamentació nacional per a instal·lacions elèctriques.

11. Aquest aparell és només per a ús domèstic.

12. En cas de necessitar una còpia del manual d'instruccions, pot trobar-la a [www.orbegozo.com](http://www.orbegozo.com).

13. ADVERTIMENT: En cas de mala utilització, existeix risc de possibles ferides.

### **Indicacions especials de seguretat**

- Solament aspiri pols, molles petites i líquid, cap objecte agut o cendra calenta.
- Solament utilitzi l'aparell per a l'ús privat i per al fi previst.
- Per a l'aspiració en humit, utilitzi si us plau sempre

l'accessori per a líquid.

- L'aparell només s'ha d'usar amb la unitat d'alimentació subministrada amb l'aparell.

#### PARTS DE L'ASPIRADOR



#### UTILITZACIÓ DE L'APARELL

- Retiri tot el material de l'embalatge de l'aparell i dels accessoris.
- Asseguri's que la carcassa del filtre i el filtre per a la pols estan ben col·locats en el dipòsit per a la pols i que aquest estigui ben muntat.
- Col·loqui l'accessori adequat a l'aspiració que vagi a realitzar: raspall per a tapisseries, accessori per a cantonades i per a líquids.
- Encengui l'aspirador prement el botó d'encesa.
- Important: després de cada ús, netegi el dipòsit per a la pols i el filtre. A l'hora de tornar a muntar-ho asseguri's que està completament sec.
- Per a facilitar l'aspirat en zones difícils podrà utilitzar les 5 posicions que té el cap. Per a això premi el botó lateral fins a la posició desitjada.

Muntatge del filtre i sistema ciclònic:

- Muntanya primer el sistema ciclònic i després el filtre per a la pols. Tingui en compte que les pestanyes del sistema ciclònic han d'encaixar en les osques del filtre de pols.
- Encaix el sistema ciclònic amb el filtre de pols en el dipòsit de tal mode que la junta del filtre es tanqui hermèticament.
- Col·loqui el dipòsit de pols sobre el bloc del motor.

### **FILTRES**

- Filtre per a líquids: col·loqui sempre aquesta peça per a l'aspiració de líquids.
- Filtre per a juntes: perfecta per a l'ús en cantonades o ranures.
- Filtre per a tapisseria: ús per a catifes, tapissos...

### **CÀRREGA DE LA BATERIA**

- Connecti el carregador a una presa de corrent.
- Col·loqui l'aspirador just damunt de la clavilla per a iniciar el procés de càrrega. S'encendrà una llum vermella que passarà a verd una vegada que estigui completament carregada la bateria.
- Una vegada finalitzada la càrrega, desconnecti el carregador del corrent.
- Recàrrega la bateria sempre que la capacitat d'aspiració es redueixi.
- Abans del primer ús, carregui la bateria durant 24 hores.

### **NETEJA**

- Abans de la neteja desconnecti l'aparell de la xarxa elèctrica.
- Buidi el dipòsit per a la pols en les escombraries.
- Esbandida el dipòsit de la pols i el filtre ciclònic amb aigua. De manera regular, netegi el filtre per a la pols amb abundant aigua.
- Una vegada que estiguin ben secs, torni a muntar-los seguint els passos indicats en "Muntatge del filtre i sistema ciclònic".
- Utilitzi un drap humit per a netejar la superfície de l'aspirador. No usi productes corrosius.
- Cada cert temps, i per a evitar acumulació de brutícia i pols, netegi també l'obertura d'aspiració.

## ELIMINACIÓ DE L'ELECTRODOMÈSTIC VELL.

En base a la Norma europea 2012/19/UE de Residus d'aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE), els electrodomèstics vells no poden ser llençats als contenidors municipals habituals; han de ser recollits selectivament per optimitzar la recuperació i el reciclatge dels components i materials que els constitueixen, i reduir l'impacte en la salut humana i el medi ambient. El símbol del contenidor d'escombraries es marca sobre tots els productes per recordar al consumidor l'obligació de separar-los per a la recollida selectiva.



El consumidor ha de contactar amb l'autoritat local o amb el venedor per informar-se sobre la correcta eliminació del seu electrodomèstic vell.

**DECLARACIÓ DE CONFORMITAT:** Aquest dispositiu compleix els requisits de la Directiva de Baixa Tensió 2014/35/EU i els requisits de la directiva de Compatibilitat Electromagnètica 2014/30/EU.

## GARANTIA

Aquest aparell està cobert i compta amb el dret de la garantia legal d'acord amb la legislació vigent des de la data de compra. Conserveu el tiquet de compra per poder reclamar el vostre dret a la garantia. Per trobar el servei més proper a la seva localització contacteu a través del següent enllaç web: <https://orbegozo.com/asistencia-tecnica/>

Per a qualsevol tipus de consulta, dubte o incidència podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del nostre correu electrònic reflectit a la pàgina principal d'aquest manual o a través del nostre servei d'assistència tècnica a <https://orbegozo.com/contacto/>

Orbegozo no es fa responsable dels components i accessoris que són objecte de desgast a causa de l'ús, així com els compostos peribles o que s'hagin deteriorat per un ús indegut. Tampoc no se'n farà responsable si el propietari ha modificat tècnicament l'aparell. Consulteu les condicions legals a la nostra pàgina web.