



VENTILADOR DE TECHO- MANUAL DE INSTRUCCIONES  
CEILING FAN- INSTRUCTION MANUAL  
VENTILATEUR DU PLAFOND- MANUEL D'INSTRUCTIONS  
VENTILADOR DE TETO- MANUAL DE INSTRUÇÕES



CP 75120

Sonifer, S.A.  
Avenida de Santiago, 86  
30007 Murcia  
España  
E-mail: [sonifer@sonifer.es](mailto:sonifer@sonifer.es)  
MADE IN P.R.C.

Lea atentamente este manual antes de utilizar este aparato y guárdelo para futuras consultas. Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.

Read this manual carefully before running this appliance and save it for reference in order to obtain the best results and ensure safe use.

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser cet appareil et conservez-le pour toute consultation future. C'est la seule façon d'obtenir les meilleurs résultats et une sécurité optimale d'utilisation.

Leia este manual cuidadosamente antes de utilizar este aparelho e guarde-o para consulta futura. Só assim, poderá obter os melhores resultados e a máxima segurança na utilização

## INDICACIONES DE SEGURIDAD

Estimado Cliente: Si sigue las recomendaciones incluidas en este manual de instrucciones, el electrodoméstico le ofrecerá un alto rendimiento constante y funcionará correctamente durante muchos años.

Antes de la puesta en servicio de este aparato lea detenidamente el manual de instrucciones y guarde este bien incluida la garantía, el recibo de pago y si es posible también el cartón de embalaje con el embalaje interior. En caso de dejar el aparato a terceros, también entregue el manual de instrucciones.

## GENERALES


1. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión.

2. Se deberá supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con este aparato.
3. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
4. PRECAUCIÓN: Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (bolsas de plástico, cartón, polietileno etc.) a su alcance.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, el servicio técnico o cualquier otro profesional cualificado.
6. No desconecte nunca tirando del cable.
7. No lo ponga en funcionamiento si el cable o el enchufe están dañados o si observa que el aparato no funciona correctamente.
8. No manipule el aparato con las manos mojadas.
9. No sumergir el aparato en agua o cualquier otro líquido.
10. Antes de su limpieza observe que el aparato está desconectado.
11. El aparato debe instalarse de acuerdo con la reglamentación nacional para instalaciones eléctricas.
12. Este aparato es sólo para uso doméstico.
13. En caso de necesitar una copia del manual de instrucciones, puede solicitarla por correo electrónico a través de [sonifer@sonifer.es](mailto:sonifer@sonifer.es).

14. **ADVERTENCIA:** En caso de mala utilización, existe riesgo de posibles heridas.

### Otras precauciones específicas


1. Los medios de desconexión que deben ser incorporados a la instalación fija, para su desconexión omnipolar de la red de alimentación, deben presentar una separación de contactos de como mínimo de 3 mm en todos los polos.
2. Asegure que el lugar de instalación deje libre la rotación de la hélice del ventilador. La hélice debe estar como mínimo a 2.30 m. por encima del suelo una vez instalado.
3. Si va a instalar más de un ventilador asegúrese de no mezclar las palas de las hélices de distintos ventiladores, aunque sean del mismo modelo.
4. Antes de empezar a manipular la red eléctrica, quite los fusibles o desconecte el interruptor principal del suministro eléctrico.
5. Después de instalar el ventilador, asegúrese de que todas las fijaciones estén correctas para evitar la caída del ventilador.
6. Compruebe que el punto de fijación del aparato sea capaz de soportar el peso del ventilador en movimiento (mínimo 50Kg).



## PARTES & ACCESORIOS.


### ILUSTRACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL VENTILADOR

1. Instalación de la abrazadera de suspensión (soporte del techo)






Monte el soporte en el techo utilizando los dos tornillos de extensión.

## 2. Montaje de la barra de extensión del ventilador




Introduzca la barra de extensión del ventilador en la cubierta y pase el cable a través de la barra. Para ello debe desmontar la semiesfera del extremo retirando el pasador y volviéndolo a montar una vez pasado el cable.




Coloque la barra en el soporte, monte la barra de extensión del ventilador y el soporte utilizando el perno (clip) y los dos tornillos de fijación.

## 3. Montaje de las aspas




Introduzca las aspas del ventilador en el conjunto del motor, con la parte curvada hacia arriba mirando hacia el techo. Monte las aspas y el conjunto del motor utilizando los tornillos de fijación y la tuerca.

## 4. Montaje de la bombilla y la tulipa




Coloque dos bombillas (E27 2X28W).





Empuje hacia arriba para acoplar las cuatro ranuras de la carcasa en la placa del conjunto de la bombilla.

5. Para colgar el ventilador de techo



Cuelgue el ventilador al soporte del techo acoplando la parte cilíndrica del tubo al soporte del techo. Acoplar hasta que el tubo quede encajado.

6. Conexión del cableado



Instale el receptor del mando a distancia tal como se muestra en la ilustración.

Conecte las regletas del ventilador como corresponde y conecte los cables del techo a la regleta del soporte del techo.

Introduzca el conector macho en el conector hembra y fíjelo. Conecte los cables de suministro a los cables del ventilador del siguiente modo:


CABLE MARRÓN "L" (Fase)

CABLE AZUL "N" (Neutro)

CABLE CON RAYAS VERDES/AMARILLAS "⏏" (Tierra)



## 7. Instalación de la cubierta



Coloque el cable de conexión del detector de infrarrojos del mando a distancia en la ranura de la cubierta. Monte la cubierta utilizando 1 tornillo.



**Eliminación del electrodoméstico viejo.**

En base a la Norma europea 2002/96/CE de Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que los constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el medioambiente. El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre todos los productos para recordar al consumidor la

obligación de separarlos para la recogida selectiva.

El consumidor debe contactar con la autoridad local o con el vendedor para informarse en relación a la correcta eliminación de su electrodoméstico viejo.

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

Este dispositivo cumple con los requisitos de la Directriz de Baja Tensión 2006/95/CE y los requisitos de la directriz de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE.



## SAFETY INSTRUCTIONS

Dear Customer, If you follow the recommendations contained in this Instruction Manual, our appliance will give you constant high performance and will remain efficient for many years to come. Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this device to other people, please also pass on the operating instructions.

### General Safety Instructions

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must never play with the appliance. Cleaning and user maintenance


must never be carried out by children without supervision.

2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Keep the appliance and the cable cord out of the reach of children less than 8 years old.
4. **WARNING:** In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.
5. If the supply cord is damaged it must be repaired by the Authorized Service Agent.
6. Never pull on the cord when unplugging.
7. Do not use the unit with a damaged cord or plug, or if it is not working properly.
8. Do not handle the appliance with wet hands.
9. Never immerse the appliance in water or any other liquid.
10. Make sure the appliance has been unplugged before cleaning.
11. This appliance must be installed following the national regulations for electrical installations.
12. This appliance is for household use only.
13. In case that you need a copy of the instruction manual, you can ask for it writing an email to [sonifer@sonifer.es](mailto:sonifer@sonifer.es).

14. **WARNING:** In case of misuse, there is a risk of possible injury.

### Other specific safeguards


1. The method of disconnection from the mains supply must incorporate a switch or isolator with a minimum contact separation of 3 mm. on all poles.
2. Make sure that when the fan is fitted in the chosen position, there is no possibility of the rotating blades coming into contact with any object. Blades should be at least 2.30 m from floor when fan is hung.
3. If you are installing more than one ceiling fan make sure that you do not mix fan blade sets, even though they are from the same ceiling fan model.
4. Before beginning, disconnect power by removing fuse or turning off circuit breaker.
5. Once fan installation is completed make sure that all connections are secure to prevent fan from falling.
6. Check that the means of fitting the fan to the ceiling is capable of supporting the weight of the fan when in operation. (Minimum 50Kg.).



PARTS & ACCESSORIES


FAN INSTALLATION ILLUSTRATION

1. Hanger Bracket Installation






Mount the mounting bracket onto outlet box by the two expansion screw, spring washer and the flat washer.

## 2. Drop rod assembly




Down rod across the canopy, line across down rod.




Put down rod into the hanger, mount the down rod and the hanger by bolt and 2 set screw.

## 3. Blades assembly




Insert fan blade into the motor assembly, side up side upwards. Mount blade and motor assembly by two set hexangular screw and nut.

## 4. Light Kit Assembly




Screw on energy saving light bulb. (E27 2X28W)





Light housing four slot at light kit plate, up trundle.

### 5. Ceiling Fan Hanging



Replace the ceiling fan bracket attaching the cylindrical tube to support the roof. Attach until the pipe snaps.

### 6. Connect wire




Insert the male connector into the female connector securely. Connect wire from supply and the bracket to the wiring terminals as follow:

BROWN WIRE "L"

BLUE WIRE "N"

GREEN/YELLOW STRIPES WIRE " "  " "

## 7. Install Canopy



Put remote control receiver infrared detector connect wire into canopy slot, mount the canopy by 1 screw.



### Disposal of old electrical appliances.

The European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

### DECLARATION OF CONFORMITY:

This device complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC and the requirements of the EMC directive 2004/108/EC.

## CONSEILS DE SECURITE

Cher client, Si vous suivez les recommandations de ce mode d'emploi, votre appareil sera très performant et il restera efficace pendant de nombreuses années. Lisez attentivement ce mode d'emploi avant de mettre l'appareil en marche pour la première fois. Conservez le mode d'emploi ainsi que le bon de garantie, votre ticket de caisse et si possible, le carton avec l'emballage se trouvant à l'intérieur. Si vous remettez l'appareil à des tiers, veuillez-le remettre avec son mode d'emploi.

### Conseils généraux de sécurité

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants 8 ans ou plus et des personnes présentant un handicap physique, sensoriel, mental ou moteur voire ne disposant pas des connaissances et de l'expérience nécessaires en cas de surveillance ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en toute sécurité et de compréhension des risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.




2. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
3. Gardez l'appareil et le câble à la portée des enfants de moins de 8 ans.
4. ATTENTION: Par mesure de sécurité vis-à-vis des enfants, ne laissez pas les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène) à leur portée.
5. Si le cordon d'alimentation est endommagé, adressez-vous à un service technique agréé.
6. Ne débranchez jamais en tirant du cordon.
7. Ne jamais le faire fonctionner si le cordon ou la fiche sont abîmés ou si vous remarquez que l'appareil ne fonctionne pas correctement.
8. Ne pas manipuler l'appareil, les mains mouillées.
9. Ne jamais placer l'appareil près dans l'eau ou autre liquide.
10. Avant de nettoyer l'appareil, vérifiez s'il est bien débranché.
11. L'appareil doit être installé suivant les normes nationales pour les installations électriques.
12. Cet appareil n'est apte que pour une utilisation domestique.
13. Dans le cas où vous avez besoin d'une copie du manuel d'instructions, vous pouvez demander par écriture d'un e-mail à [sonifer@sonifer.es](mailto:sonifer@sonifer.es).

14. **AVERTISSEMENT:** En cas de mauvaise utilisation de l'appareil, il y a un risque de blessure.

### Autres consignes spécifiques

1. En cas de raccordement direct au réseau, la ligne électrique devra prévoir un interrupteur omnipolaire ayant une ouverture entre contacts d'au moins 3 mm, bien dimensionné par rapport à la charge et conforme aux normes en vigueur.
2. S'assurer que le lieu d'installation permet la libre rotation de l'hélice. Une fois le ventilateur installé, l'hélice doit se situer à une distance supérieure à 2,30 m au-dessus du sol.
3. Si plusieurs ventilateurs doivent être installés prendre soin de ne pas mélanger les pales des hélices des différents ventilateurs même s'ils sont identiques.
4. Avant d'installer et de raccorder le ventilateur de plafond vérifier que la ligne d'alimentation électrique est déconnectée du réseau.
5. Après installation du ventilateur vérifier que toutes les fixations sont correctes pour éviter la chute du ventilateur.


6. S'assurer que le point de fixation du ventilateur est capable de supporter le poids du ventilateur en mouvement (minimum 50kg).



PIÈCES ET ACCESSOIRES.


ILLUSTRATION INSTALLATION DES VENTILATEURS.

1. Fixation du support de suspension




Installez le support de fixation sur le boîtier de raccordement à l'aide des deux vis à expansion, de la rondelle élastique et de la rondelle plate.

## 2. Assemblage de la tige de suspension




La tige de soutien doit passer dans la calotte, et le fil, dans la tige. Pour ce faire, vous devez retirer l'hémisphère de la fin en enlevant la broche et en la remontant une fois le câble passé.




Placez la tige de soutien sur le support puis montez la tige de suspension et le support en utilisant le boulon et les deux vis d'arrêt.

## 3. Assemblage des pales




Fixez les pales à la base du moteur avec le côté qui monte vers le haut. Utilisez pour cela les deux vis à tête hexagonale et l'écrou.

## 4. Assemblage du kit d'éclairage




Vissez une ampoule basse consommation(E27 2X28W).





Introduisez en poussant vers le haut le globe sur la plaque du kit d'éclairage au moyen des quatre rainures.

## 5. Suspension du ventilateur de plafond



Remplacer le support de ventilateur de plafond de fixer le tube cylindrique pour soutenir le toit. Fixez le tuyau jusqu'à ce que s'enclenche.

## 6. Connexion électrique




Introduisez correctement le connecteur mâle dans le connecteur femelle. Branchez le câble d'alimentation et le support aux modules de câblage ainsi :

CÂBLE MARRON : « L »

CÂBLE BLEU : « N »

CÂBLE RAYÉ JAUNE ET VERT : «  »

## 7. Installez la calotte



Placez le câble de connexion du détecteur infrarouge du récepteur de la télécommande dans la rainure de la calotte, puis installez celle-ci en utilisant une vis.



Enlèvement des appareils ménagers usagés.

La directive européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposée sur tous les produits pour rappeler les obligations de collète séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ:

Cet appareil est conforme aux exigences de la Directive Basse Tension 2006/95/CE et aux exigences de la directive CEM 2004/108/CE.

PORTUGUÊSE

Instruções gerais de segurança

Antes de por este aparelho a funcionar, leia muito atentamente as instruções de emprego e guarde-as muito bem, juntamente com o talão de garantia, o talão de compra e, tanto quanto possível, a embalagem com os elementos interiores. Se puser o aparelho a disposição de terceiros, entregue-lhes também as Instruções de Utilização.

1. Este aparelho pode ser usado por crianças maiores de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, sempre que lhes seja dada a supervisão apropriada ou instruções para a utilização do aparelho de forma segura e de modo a que compreendam os perigos inerentes. Não deixe que crianças brinquem com o aparelho. Não permita a limpeza e manutenção do aparelho pelo utilizador a crianças sem vigilância.
2. As crianças deverão ser supervisionadas, para se assegurar de que não brincam com a unidade.
3. Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças menores de 8 anos.
4. **PRECAUÇÃO:** Para a segurança dos seus filhos, não deixe partes da embalagem (sacos plásticos, papelão, esferovite, etc.) ao alcance dos mesmos.
5. Se o cabo de ligação estiver danificado recorra a um


serviço técnico autorizado.

6. Nunca desligue o aparelho puxando pelo cabo.
7. Não ponha em funcionamento se o cabo ou a ficha estiverem estragados ou se observa que o aparelho não funciona correctamente.
8. Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.
9. Não mergulhe o aparelho em água nem em nenhum outro líquido.
10. Antes de efectuar a sua limpeza comprove que o aparelho está desligado.
11. O aparelho deve ser instalado de acordo com a regulamentação nacional para instalações eléctricas.
12. Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
13. No caso em que você precisa de uma cópia do manual de instruções, você pode perguntar para ele por a escrita um e-mail para [sonifer@sonifer.es](mailto:sonifer@sonifer.es).
14. **ATENÇÃO:** Em caso de utilização incorreta do aparelho, há um risco de possíveis lesões.

Outras precauções específicas.




1. Os meios de interrupção que devem ser incorporados na instalação fixa, para sua interrupção omnipolar da rede de alimentação, devem apresentar uma separação de contactos com pelo menos 3 mm em todos os pólos.
2. Assegure-se que o lugar da instalação deixa a rotação da hélice do ventilador livre. A hélice deve estar a pelo menos 2,30 mts do solo.
3. Se instalar mais do que um ventilador assegure-se para não misturar as palas das hélices de diferentes ventiladores, mesmo que sejam do mesmo modelo.
4. Antes de começar a instalação na rede eléctrica, retire os fusíveis ou desligue o interruptor principal do alimentador eléctrico.
5. Depois de instalar o ventilador, certifique-se que todas as fixações estão correctas a fim de evitar uma queda do ventilador.
6. Comprove que o ponto de fixação do aparelho é capaz de suportar o peso do ventilador em movimento (no mínimo 50 Kg.).



## PEÇAS E ACESSÓRIOS


### VENTOINHA ILUSTRAÇÃO DE INSTALAÇÃO

1. Instalação do suporte do dispositivo de fixação.






Instale o suporte de montagem na caixa de saída utilizando os dois parafusos de expansão, arruela de pressão e a arruela chata.

## 2. Montagem da vareta de queda.




Passa a vareta inferior através do resguardo, coloque a linha através da vareta inferior. Para fazer isso, você deve remover o hemisfério do final, removendo o pino e remontando-o uma vez que o cabo passou.




Coloque a vareta inferior dentro do dispositivo de fixação, instale a vareta inferior e o dispositivo de fixação usando o parafusos e os 2 parafusos de fixação.

## 3. Montagem das lâminas.




Insira a lâmina da ventoinha no conjunto do motor, com o lado virado para cima. Instale o conjunto da lâmina e do motor utilizando dois parafusos hexagonais e porcas.

## 4. Conjunto do kit de iluminação.




Instale a lâmpada economizadora (E27 2X28W).





Invólucro da iluminação com quatro ranhuras na placa do kit de iluminação, tambor virado para cima.

#### 5. Fixação da ventoinha de tecto



Recoloque o suporte de ventilador de teto prender o tubo cilíndrico para suportar o telhado. Anexar até que o tubo se rompe.

#### 6. Ligação da cablagem.



Insira o conector macho no conector fêmeo firmemente. Ligue o fio da alimentação e o suporte aos terminais da cablagem da seguinte maneira:


FIO CASTANHO "L"

FIO AZUL "N"

FIO COM RISCAS VERDES/AMARELAS



## 7. Instale o resguardo



Coloque o fio de ligação do detector de infravermelhos do receptor do controlo remoto na ranhura do resguardo e instale este último utilizando 1 parafuso.



### Recolha dos eletrodomésticos.

A diretiva Européia 2002/96/CE referente à gestão de resíduos de aparelhos elétricos e eletrônicos (RAEE), prevê que os eletrodomésticos não devem ser escoados no fluxo normal dos resíduos sólidos urbanos. Os aparelhos desatualizados devem ser recolhidos separadamente para otimizar a taxa de recuperação e reciclagem dos materiais que os compõem e impedir potenciais danos para a saúde humana e para o ambiente. O símbolo constituído por um contendor de lixo barrado com uma cruz deve ser colocado em todos os produtos por forma a recordar a obrigatoriedade de recolha separada. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou os pontos de venda para solicitar informação referente ao local apropriado onde devem depositar os eletrodomésticos velhos.

### DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE:

Este dispositivo está em conformidade com as exigências da Directiva de Baixa Tensão 2006/95/CE e os requisitos da directiva EMC 2004/108/CE.