



MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCTION MANUAL

NOTICE D'EMPLOI

MANUAL DE INSTRUÇÕES



MIG 2330

Sonifer,S.A.
Avenida de Santiago, 86
30007 Murcia
SPAIN
e-mail: sonifer@sonifer.es
MADE IN P.R.C.

Lea atentamente este manual antes de utilizar este aparato y guárdelo para futuras consultas

Read this manual carefully before running this appliance and save it for reference

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser cet appareil et conservez-le pour toute consultation future

Leia este manual cuidadosamente antes de utilizar este aparelho e guarde-o para consulta futura.

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A DEMASIADA ENERGÍA DE LAS MICROONDAS

1. No intente utilizar este microondas con la puerta abierta ya que la utilización de éste con la puerta abierta puede resultar en la exposición excesiva a la energía de las microondas. Es importante no modificar o alterar los bloqueos de seguridad.
2. No coloque ningún objeto entre la parte frontal del microondas y la puerta ni permita que se acumule suciedad o restos de productos de limpieza en las superficies de sellado.
3. No utilice el microondas si está dañado. Es especialmente importante que la puerta del microondas se cierre adecuadamente y que no haya ningún tipo de daños en:
 - a. Puerta (torcida),
 - b. Bisagras y cerrojos (rotos o sueltos).
 - c. Juntas herméticas de las puertas y superficies de sellado.
4. El horno microondas debe ser reparado o ajustado por personal cualificado del servicio técnico.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se utiliza cualquier tipo de aparato eléctrico se deben seguir unas precauciones de seguridad básicas, que incluyen las siguientes:

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, fuego, daños personales o exposición a una energía excesiva de las microondas:

1. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin

supervisión.

2. Se deberá supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con este aparato.
3. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
4. PRECAUCIÓN: Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (bolsas de plástico, cartón, polietileno etc.) a su alcance.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, el servicio técnico o cualquier otro profesional cualificado.
6. No desconecte nunca tirando del cable.
7. No lo ponga en funcionamiento si el cable o el enchufe están dañados o si observa que el aparato no funciona correctamente.
8. No manipule el aparato con las manos mojadas.
9. No sumergir el aparato en agua o cualquier otro líquido.
10. Antes de su limpieza observe que el aparato está desconectado.
11. El aparato debe instalarse de acuerdo con la reglamentación nacional para instalaciones eléctricas.
12. Este aparato es sólo para uso doméstico.

13. En caso de necesitar una copia del manual de instrucciones, puede solicitarla por correo electrónico a través de sonifer@sonifer.es.

14. La parte trasera del aparato se debe colocar contra la pared.

15. **ADVERTENCIA:** Es peligroso que una persona sin cualificación realice el mantenimiento o reparación, lo que incluye la retirada de cualquier cubierta de protección contra la exposición a la energía de las microondas.

16. **ADVERTENCIA:** Los líquidos y otros alimentos no deben ser calentados en recipientes sellados porque son susceptibles de explotar.

17. Si se emite humo, parar o desenchufar el aparato y mantener la puerta cerrada para extinguir las llamas eventuales.

18. El calentamiento de bebidas por microondas puede tener como resultado una acción de cocción en ebullición. Por esta razón, deben tomarse precauciones durante la manipulación del recipiente.

19. El contenido de biberones y de los tarros de alimentos de bebés debe ser removido o agitado y la temperatura debe ser verificada antes de consumirlos para evitar

quemaduras.

20. No se deben calentar en el microondas huevos enteros ni cocidos, ya que éstos podrían explotar una vez que termine el calor del microondas.

21. **ADVERTENCIA:** Si la puerta o las juntas de la puerta están dañadas, el horno no debe funcionar hasta que haya sido reparado por una persona competente.

22. Utilizar únicamente utensilios que sean adecuados para uso en hornos microondas.

23. Cuando se calientan alimentos en recipientes de plástico o papel, vigilar el horno debido a la posibilidad de ignición.

24. El horno microondas está destinado para calentar bebidas y alimentos. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de almohadas, zapatillas, esponjas, ropa húmeda y artículos similares puede entrañar riesgo de heridas, ignición o fuego.

25. El horno debe limpiarse regularmente y retirar cualquier residuo de alimentos.

26. El fallo en el mantenimiento del horno en cuanto a limpieza podría conducir al deterioro de su superficie y podría afectar adversamente la vida del aparato y conducir

a una situación peligrosa.

27. **ADVERTENCIA:** Compruebe que el horno no haya sufrido ningún tipo de daños, por ejemplo puerta mal alineada o curvada, juntas herméticas de la puerta y superficies de sellado dañadas, cerrojos o bisagras rotos o sueltos, y abolladuras en el interior del horno o en la puerta. Si existiera algún tipo de daño, no utilice el horno y póngase en contacto con el servicio técnico cualificado.

28. Lea completamente las instrucciones antes de utilizar este aparato.

29. Utilice este aparato únicamente para el uso para el que ha sido diseñado, y tal y como se especifica en este manual. No utilice productos químicos corrosivos o vapores sobre este aparato. Este tipo de horno está específicamente diseñado para calentar, cocinar o descongelar alimentos. No se ha diseñado para su utilización industrial o en laboratorios.

30. No utilice el horno vacío.

31. Para reducir el riesgo de fuego en el interior del horno:

Retire todos los cierres de papel o plástico antes de colocar la bolsa en el horno.

No utilice el interior del microondas para almacenar

nada. No deje productos de papel, utensilios de cocina o alimentos cuando el microondas no se esté utilizando.

32. No fría comida en el horno microondas. El aceite caliente puede dañar las piezas y accesorios del horno e incluso puede resultar en quemaduras en la piel.

33. Haga pequeños orificios en los alimentos con pieles duras, como por ejemplo patatas, calabazas, manzanas y castañas antes de cocinarlos.

34. Los recipientes pueden calentarse mucho por el calor que se transfiere desde los alimentos calentados, por tanto, es posible que sea necesario utilizar agarradores para sujetar el recipiente.

35. Deben comprobarse los recipientes para asegurarse de que son adecuados para su utilización en hornos microondas.

36. Este producto es un equipo ISM Clase B del Grupo 2. La definición de Grupo 2 que contiene todo el equipo ISM (Industrial, Científico y Médico) en el que se genera de forma intencionada energía de radio-frecuencia y/o se utiliza en forma de radiación electromagnética para el tratamiento de materiales, y equipos de erosión de chispas. La definición para los aparatos de Clase B es que se trata de

aparatos que se pueden utilizar en hogares y en lugares directamente conectados a la red de suministro de bajo voltaje que proporciona electricidad a los edificios destinados a viviendas.

37. PRECAUCIÓN: Las superficie puede permanecer caliente durante o después de su uso.

38. El aparato no está destinado a ser puesto en funcionamiento por medio de un temporizador externo o un sistema separado de control remoto.

39. ADVERTENCIA: En caso de mala utilización, existe riesgo de posibles heridas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Consumo de energía:	230V~50Hz, 1400W (microondas)
Consumo de energía (Grill)	1000W
Potencia nominal de salida del microondas:	900W
Dimensiones externas:	595*390*365mm (AnxAlxPr)
Dimensiones del interior del horno:	340*220*320 mm (AnxAlxPr)
Capacidad del horno:	23 litros
Peso neto:	Approx. 14.1 kg

INSTALACIÓN

1. Asegúrese de que se ha retirado todo el embalaje de la parte interior de la puerta.
2. ADVERTENCIA: Compruebe que el horno no haya sufrido ningún tipo de daños, por ejemplo puerta mal alineada o curvada, juntas herméticas de la puerta y superficies de sellado dañadas, cerrojos o bisagras rotos o sueltos, y abolladuras en el interior del horno o en la puerta. Si existiera algún tipo de daño, no utilice el horno y póngase en contacto con el servicio técnico cualificado.
3. Este horno microondas debe colocarse sobre una superficie plana y estable que pueda soportar su peso y el de la comida más pesada que se pueda cocinar en éste.

4. No coloque el horno microondas en lugares donde se genera gran cantidad de calor, vapor o humedad alta, o cerca de materiales combustibles.
5. Para un funcionamiento correcto, el horno debe tener un flujo de aire suficiente. Deje libre un espacio de 20 cm sobre el horno, 10 cm en la parte posterior y 5 cm en los dos laterales. No cubra o bloquee ninguna abertura que haya en el aparato. No retire nunca el soporte.
6. No utilice el horno sin que estén colocados en el lugar apropiado la bandeja de cristal, el soporte giratorio y el eje.
7. Asegúrese de que el cable de alimentación no está dañado y de que no se encuentra bajo el horno ni sobre una superficie caliente o afilada.
8. El enchufe debe estar en un lugar fácilmente accesible de modo que pueda desenchufarse rápidamente en caso de emergencia.
9. No utilice el horno microondas en el exterior.

RADIOINTERFERENCIAS

El funcionamiento del microondas puede provocar interferencias en la recepción de la señal de radio, televisión o aparatos similares.

Si hay interferencias, éstas se pueden reducir o eliminar tomando las siguientes medidas:

1. Limpie la puerta y la superficie de sellado del horno.
2. Vuelva a orientar la antena receptora de radio o televisión.
3. Coloque en un lugar distinto el horno microondas.
4. Retire el horno microondas del receptor.
5. Enchufe el horno microondas en una salida diferente de modo que el horno microondas y el receptor estén conectados a circuitos diferentes.

INSTRUCCIONES PARA COCINAR EN EL MICROONDAS

1. Coloque los alimentos cuidadosamente. Disponga las partes más gruesas hacia la parte más exterior del plato.
2. Vigile el tiempo de cocción. Programe siempre el tiempo más corto indicado y añada más tiempo si es necesario. Los alimentos demasiado cocinados pueden producir humo o incendiarse.
3. Cubra los alimentos para cocinarlos. Al cubrirlos, se evitan las salpicaduras y hace que la comida se cocina de forma uniforme.
4. Dé la vuelta a los alimentos una vez cuando se utiliza el microondas para que éstos se cocinen de forma más rápida, sobre todo el pollo y las hamburguesas. Los alimentos más grandes, como los asados, deben volverse al menos una vez.
5. Mezcle los alimentos, como por ejemplo las albóndigas, a mitad del tiempo de cocción de modo que las de la parte de abajo pasen a la parte de arriba y las del centro hacia el exterior.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Este aparato debe conectarse a tierra. El horno viene equipado con un cable y un enchufe de conexión a tierra que se debe enchufar en una toma en la pared bien instalada y conectada a tierra. En caso de cortocircuito eléctrico, la toma a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica puesto que proporciona un

cable de escape para la corriente eléctrica. Se recomienda utilizar un circuito separado únicamente para el horno microondas. La utilización de alta tensión es peligrosa y puede causar fuego u otros accidentes que provoquen daños en el horno.

ADVERTENCIA El uso inadecuado del enchufe a tierra puede suponer un riesgo de descarga eléctrica.

Nota:

1. Si tiene alguna duda sobre la conexión a tierra o las instrucciones eléctricas, consulte a un electricista cualificado o al servicio técnico.
2. Ni el fabricante ni el vendedor aceptan responsabilidades por daños provocados en el horno o daños personales derivados de la inobservancia de los procedimientos de conexión eléctrica.

Los colores de los hilos del cable se adaptan al siguiente código:

Verde y amarillo = TIERRA

Azul = CONDUCTOR NEUTRO

Marrón = POSITIVO

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

Si el microondas no funciona:

1. Compruebe que está bien enchufado. Si no es así, retire el enchufe de la toma, espere 10 segundos y vuelva a enchufarlo correctamente.
2. Compruebe si hay un fusible fundido o un disyuntor disparado. Si éstos funcionan de manera adecuada, pruebe el enchufe con otro aparato eléctrico.
3. Asegúrese de que el panel de control está programado correctamente y de que el temporizador está configurado.
4. Asegúrese de que la puerta está bien cerrada y que el sistema de bloqueo de seguridad de la puerta está engranado. Si no es así, las microondas no fluirán en el horno.

SI NADA DE LO DESCRITO ANTERIORMENTE SOLUCIONA EL PROBLEMA, PÓNGASE EN CONTACTO CON UN TÉCNICO CUALIFICADO. NO INTENTE REPARAR O AJUSTAR EL HORNO USTED MISMO.

GUÍA DE RECIPIENTES


1. El material ideal para un recipiente para el microondas es transparente a microondas, porque éste permite que la energía pase a través de éste y caliente la comida.
2. Las microondas no pueden atravesar el metal, por lo que los platos o recipientes metálicos con acabado metálico no se deben utilizar.
3. No utilice productos de papel reciclado para cocinar en el microondas, ya que pueden contener pequeños fragmentos de metal que podrían provocar chispas y/o fuegos.
4. Se recomiendan los platos redondos u ovalados frente a los platos cuadrados o rectangulares, ya que la comida en las esquinas tiende a cocinarse demasiado.
5. Para evitar que las zonas expuestas se cocinen demasiado se pueden utilizar finas tiras de papel de aluminio, pero no utilice demasiado y siempre mantenga una distancia de 2,5 cm. entre el aluminio y el interior del microondas.

. El cuadro que se presenta a continuación es una guía general para ayudarle a seleccionar los recipientes adecuados.


RECIPIENTES	MICROONDAS	GRILL	COMBINACIÓN
Cristal resistente al calor	Sí	Si	Si
Cristal no resistente al calor	No	No	No
Cerámica resistente al calor	Sí	Si	Si
Plato de plástico apto para microondas	Sí	No	No
Papel de cocina	Sí	No	No
Bandeja de metal	No	Si	No
Rejilla de metal	No	Si	No
Papel y recipientes de aluminio	No	Si	No

NOMBRES DE LAS PIEZAS

1. Sistema de bloqueo de seguridad de la puerta
2. Ventana del horno
3. Aro giratorio
4. Eje
5. Botón apertura de la puerta
6. Panel de control
7. Guía de las ondas
8. Bandeja de cristal
9. Calentador del grill
10. Rejilla de metal



PANEL DE CONTROL



Pantalla

Aparecen el tiempo de cocción, potencia, indicadores y hora real.

Power (Potencia)

Pulse este botón para seleccionar la potencia del microondas.

Grill

Pulse este botón para configurar un programa de cocina con grill.

Combi.

Pulse este botón para seleccionar una de las dos combinaciones de configuraciones de cocción.

Wei. Def. (Descongelación según el peso)

Pulse este botón para seleccionar el programa de descongelación según el peso.

Clock/Kitchen Timer (Reloj/Temporizador)

Este botón se utiliza para ajustar el reloj o configurar el temporizador.

Wei. Adj. (Configuración del peso)

Pulse este botón para ajustar el peso de descongelación y para los programas de cocción automática.

Time/Menu (Tiempo/Menú)

Gire este selector para ajustar el tiempo de cocción o seleccionar el menú auto.

Stop/Cancel (Detener/Cancelar)

Pulse este botón para detener el programa de cocción o borrar todas las configuraciones previas antes de que empiece la cocción.

Start/Quick Start (Inicio/Inicio rápido)

Pulse este botón para iniciar el programa de cocción o ajustar el programa de inicio rápido.

(consulte las siguientes páginas para más información)

AJUSTE DE LOS CONTROLES DEL HORNO

CONFIGURACIÓN DEL RELOJ

Se trata de un reloj de 12 horas y de 24 horas. Por favor siga estos pasos para configurar el reloj.

1. Pulse el botón Clock/Kitchen Timer y manténgalo durante 3 segundos. Cuando aparezca "Hr 12" en la pantalla, pulse el botón una vez si desea ajustar el reloj de 24 horas.

2. Gire el selector Time/Menu hasta que aparezca la hora correcta.
3. Pulse el botón Clock/Kitchen Timer.
4. Gire el selector Time/Menu hasta que aparezca el minuto correcto.
5. Pulse el botón Clock/Kitchen Timer para confirmar.

COCINA CON MICROONDAS

La cocina con microondas le permite adaptar la potencia y el tiempo de cocción. En primer lugar seleccione un nivel de potencia pulsando el botón Power (consulte la tabla que aparece a continuación). El tiempo máximo de cocción es 95 minutos.

Si quiere cocinar un alimento durante 5 minutos al nivel de potencia 60%.

1. Abra la puerta, coloque los alimentos en el horno y ciérrela.
2. Pulse el botón Power hasta que la pantalla muestre la potencia deseada.

Pulse el botón Power	Potencia
1 vez	100%(P100)
2 veces	80%(P-80)
3 veces	60%(P-60)
4 veces	40%(P-40)
5 veces	20%(P-20)
6 veces	0%(P-00)

3. Utilice el selector Menu/Time para introducir el tiempo de cocción hasta que aparezca el tiempo de cocción correcto (5:00).
4. Pulse el botón Start/Quick Start para comenzar.

IMPORTANTE:

Puede comprobar la potencia mientras el horno está en funcionamiento si pulsa el botón Power.

Una vez finalizado el tiempo de cocción, el sistema emite un pitido y aparece el texto End. Antes de comenzar otra sesión de cocción, pulse cualquier botón o abra la puerta para borrar la pantalla y reiniciar el sistema.

GRILL

La cocción con grill es especialmente útil para lonchas finas de carne, filetes, costillas, pinchos, salchichas y trozos de pollo. También se puede utilizar para cocinar sándwiches calientes y platos gratinados. El tiempo máximo de cocción es 95 minutos.

Si usted quiere programar la cocción con grill durante 12 minutos.

1. Abra la puerta y coloque los alimentos en el horno y ciérrela.
2. Pulse el botón del Grill una vez.
3. Gire el selector Menu/Time hasta 12:00.
4. Pulse el botón Start/Quick Start para comenzar.

MICRO+GRILL

El tiempo máximo de cocción aquí es 95 minutos.

Si desea utilizar una combinación para cocinar durante 25 minutos.

1. Abra la puerta, coloque los alimentos en el horno y ciérrela.
2. Pulse el botón del Combi. una o dos veces.

Pulse el botón Combi.	Combinación	Tiempo de cocción		Utilización
		Microondas	Grill	
Una vez	Co-1	30%	70%	pescado, patatas o gratinados
Dos veces	Co-2	55%	45%	pudding, tortillas, patatas asadas y pollo.

3. Gire el selector Menu/Time hasta 25:00.

4. Pulse Start/Quick Start para comenzar

INICIO RÁPIDO

Esta característica se utiliza para programar el horno de manera que se inicie de forma adecuada a la potencia 100%. El tiempo máximo que se puede configurar es 10 minutos. Durante la cocción, también puede pulsar este botón para aumentar el tiempo de cocción.

1. Abra la puerta, coloque los alimentos en el horno y ciérrela.
2. Pulse el botón Start/Quick Start en rápida sucesión para configurar el tiempo de cocción. El horno se pondrá en marcha inmediatamente.

TEMPORIZADOR

Puede configurar el temporizador del horno para recordarle el tiempo de cocción. El tiempo máximo que se puede programar es 95 minutos.

Si desea configurar el temporizador para 30 minutos.

1. Pulse el botón Clock/Kitchen Timer una vez.
2. Gire el selector digital Menu/Time para ajustar el tiempo en 30 minutos.
3. Pulse el botón Start/Quick Start para confirmar.

Importante: cuando el temporizador está en marcha, puede pulsar el botón Clock/Kitchen para ver el temporizador y pulsar el botón Stop/Cancel en los 5 segundos posteriores para cancelarlo.

MENÚ COOK

Para cocinar los alimentos o modos de cocción siguientes no es necesario programar la duración y la potencia de cocción. Basta con indicar el tipo de alimentos que desea cocinar y el peso de éstos

1. Abra la puerta, coloque los alimentos en el horno y ciérrela.
2. Gire el selector digital Menu/Time en sentido contrario a las agujas del reloj y gírelo de nuevo para seleccionar el código del alimento.
3. Pulse el botón Wei. Adj. para introducir el peso, compruebe la pantalla para ver la cantidad de raciones o pesos configurados previamente, que debe coincidir con el peso del alimento que se ha introducido en el horno.

Pulse Start/Quick Start para comenzar.

Cód. Alimento	Menú	Modelo de cocción
A-1	PALOMITAS (99g)	
A-2	CAFÉ (200ml/taza)	MICRO.
A-3	VERDURA FRESCA (g)	MICRO.
A-4	PATATA (230g/unidad)	MICRO.
A-5	PIZZA (g)	MICRO.
A-6	RECALENTAR (g)	MICRO.
A-7	POLLO AL GRILL (g)	COMBINACIÓN
A-8	FILETES AL GRILL (g)	COMBINACIÓN

Notas:

1. El usuario debe configurar el peso y el horno configurará el tiempo de cocción automáticamente.
2. Cuando se cocina POLLO AL GRILL y FILETES AL GRILL, el horno emite unos pitidos para recordar al usuario que debe girar los alimentos. A continuación debe pulsar Start/Quick Start para comenzar de nuevo DESCONGELACIÓN SEGÚN EL PESO

La descongelación según el peso le permite descongelar los alimentos teniendo en cuenta el peso introducido. El peso de los alimentos puede estar entre 100g y 1800g.

Si desea configurar el horno para descongelar 200g de alimentos utilizando esta opción.


1. Abra la puerta, coloque los alimentos en el horno y ciérrela.
2. Presione una vez el botón Wei. Def.
3. Pulse el botón Wei. Adj. para introducir el peso.
4. Pulse Start/Quick Start para comenzar.

Notas: Durante el proceso de descongelación, el horno se detiene y emite unos pitidos para recordarle que debe girar los alimentos. A continuación, pulse el botón START/QUICK START para que continúe la descongelación.

COCCIÓN EN VARIAS FASES

Su horno se puede programar para hasta un total de 3 secuencias de cocción automáticas.

Si usted desea configurar el siguiente programa de cocción:



1. Abra la puerta, coloque los alimentos en el horno y ciérrela.
2. Pulse el botón Power para seleccionar la potencia.
3. Gire el selector Menu/Time para programar el tiempo de cocción.
4. Pulse el botón Power para seleccionar la potencia en 60%.
5. Gire el selector Menu/Time para programar el tiempo de cocción.
6. Pulse el botón Start/Quick Start para comenzar.

Importante: Las opciones de descongelación según el peso, cocción automática e inicio rápido no se pueden configurar en el programa de Cocción en varias fases.

SEGURO PARA NIÑOS

Se utiliza para evitar que los niños usen el horno sin la supervisión de un adulto. El indicador CHILD LOCK aparecerá en la pantalla y el horno no se podrá utilizar mientras que esté en el modo de seguro para niños.

- Para utilizar el seguro para niños: Pulse y mantenga el botón STOP/CANCEL durante 3 segundos, sonará un pitido y se encenderá el indicador LOCK.
- Para cancelar el seguro para niños: Pulse y mantenga el botón STOP/CANCEL durante 3 segundos, hasta que el indicador del seguro se apague en la pantalla.

LIMPIEZA Y CUIDADO

1. Apague el horno y retire el cable de alimentación de la toma de la pared antes de la limpieza.
2. Mantenga limpio el interior del microondas. Si se adhieren a las paredes del horno salpicaduras de comida o líquidos, límpielas con un paño húmedo. Se puede utilizar un detergente suave si el horno microondas se ensucia demasiado. Evite utilizar pulverizadores y otros limpiadores agresivos ya que pueden manchar, rayar o quitar brillo a la superficie de la puerta.
3. Las superficies exteriores se deben limpiar con un paño húmedo. Para evitar daños a las piezas de funcionamiento dentro del horno, no se debe permitir que se filtre agua en las aberturas de ventilación.
4. Limpie la puerta y la ventana por los dos lados, las juntas de la puerta y las piezas adyacentes frecuentemente con un trapo húmedo para retirar derrames o salpicaduras. No utilice limpiadores abrasivos.
5. No permita que se moje el panel de control. Límpielo siempre con un paño húmedo y suave. Al limpiar el panel de control, deje abierta la puerta del horno microondas para evitar que el horno se ponga en marcha de manera accidental.
6. Si el vapor se acumula dentro o alrededor de la parte externa de la puerta del horno microondas, límpielo con un paño suave. Esto puede ocurrir cuando el horno microondas se utiliza en ambientes de gran humedad y es normal.
7. Ocasionalmente es necesario retirar la bandeja de cristal para su limpieza. Lave la bandeja en agua jabonosa templada o en el lavaplatos.
8. El aro giratorio y la superficie del horno deben limpiarse con regularidad para evitar ruidos excesivos. Limpie la superficie inferior del horno con un detergente suave. El aro giratorio puede lavarse en agua jabonosa o en el lavaplatos. Si retira el aro giratorio para su limpieza, asegúrese de volver a colocarlo en la posición adecuada.
9. Para eliminar el mal olor del horno mezcle un vaso de agua con el zumo y la piel de un limón en un cuenco apto para microondas hondo, y caliéntelo durante 5 minutos. Límpielo bien y séquelo con un paño suave.
10. Para cambiar la luz del horno, por favor, póngase en contacto con un vendedor para que la sustituyan.
11. El horno microondas debe limpiarse con regularidad y se deben eliminar los depósitos de comida. Si no se mantiene limpio esto puede llevar al deterioro de la superficie, lo que puede afectar a la vida útil del electrodoméstico y suponer un peligro.
12. No tire este aparato junto con los residuos domésticos, debe eliminarse en centros de reciclaje gestionados por las autoridades locales.



Eliminación del electrodoméstico viejo.

En base a la Norma europea 2002/96/CE de Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que los constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el medioambiente. El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre todos los productos para recordar al consumidor la obligación de separarlos para la recogida selectiva. El consumidor debe contactar con la autoridad local o con el vendedor para informarse en relación a la correcta eliminación de su electrodoméstico viejo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

Este dispositivo cumple con los requisitos de la Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE y los requisitos de la directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE.

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

1. Do not attempt to operate this oven with the door open since open door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
2. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
3. Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the
 - a. Door (bent),
 - b. Hinges and latches (broken or loosened),
 - c. Door seals and sealing surfaces.
4. The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliance basic safety precautions should be followed, including the following:

WARNING: To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy:

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must never play with the appliance. Cleaning and user maintenance must never be carried out by children without supervision.

2. Children should be supervised to ensure that they do not

play with the appliance.

3. Keep the appliance and the cable cord out of the reach of children less than 8 years old.

4. WARNING: In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.

5. If the supply cord is damaged it must be repaired by the Authorized Service Agent.

6. Never pull on the cord when unplugging.

7. Do not use the unit with a damaged cord or plug, or if it is not working properly.

8. Do not handle the appliance with wet hands.

9. Never immerse the appliance in water or any other liquid.

10. Make sure the appliance has been unplugged before cleaning.

11. This appliance must be installed following the national regulations for electrical installations.

12. This appliance is for household use only.

13. In case that you need a copy of the instruction manual, you can ask for it writing an email to sonifer@sonifer.es.

14. The rear of the appliance should be against the wall.

15. **WARNING:** It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation which involves the removal of any cover which gives protection against exposure to microwave energy.
16. **WARNING:** Liquid or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
17. If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
18. Microwave heating of beverage can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be taken when handling the container.
19. The contents of feeding bottles and baby jars should be stirred or shaken and the temperature should be checked before serving in order to avoid burns.
20. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode even after microwave heating has ended.
21. **WARNING:** If the door or seals are damaged, the oven must not be used until properly repaired by qualified service personnel.
22. Use only utensils that are intended for use in

microwave ovens.

23. When heating food in plastic or paper containers, carefully attend the oven due to the possibility of ignition.

24. The intended use of the microwave oven is that of heating beverages and food. The drying of food or clothes and the warming of pillows, slippers, sponges, damp clothes and similar items may result in injury, ignition or fire.

25. The oven must be cleaned regularly and any food residue removed.

26. The failure to keep the oven clean could lead to damage in its surface and negatively affect the appliance's performance, leading to a potentially hazardous situation.

27. **WARNING:** Check the oven for any damage, for example, a misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surfaces, broken or loose latches or hinges, and dents inside the oven or on the door. If there is any damage, do not operate the oven and contact the qualified service personnel.

28. Read these instructions completely before using the microwave.

29. Use this appliance only for its intended use as

described in this manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.

30. Do not operate the oven when empty.

31. To reduce the risk of fire in the oven cavity:

Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven.

Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils or food in the cavity when not in use.

32. Do not fry food in the oven. Hot oil can damage oven parts and utensils and even result in skin burns.

33. Pierce foods with heavy skins such as potatoes, whole squashes, apples and chestnuts before cooking.

34. Cooking utensils may become hot because of heat transferred from the heated food. Potholders may be needed to handle the utensil.

35. Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in microwave oven.

36. This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of Group 2 which contains all ISM (Industrial,

Scientific and Medical) equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and spark erosion equipment. For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purpose.

37. CAUTION: The surface can remain hot during or after use.

38. Do not operate the device connected to an external timer or a separate remote control system.

39. WARNING: In case of misuse, there is a risk of possible injury.

SPECIFICATIONS

Power Consumption	230V~50Hz, 1400W (microwave)
Rated power Grill	1000W
Rated power microwave	900W
Outside dimensions	595*390*365mm (WxHxD)
Oven cavity dimensions	340*220*320 mm (WxHxD)
Oven capacity	23 litros
Net Weight:	Approx. 14.1 kg

INSTALLATION

1. Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the door.
2. **WARNING:** Check the oven for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surface, broken or loose door hinges and latches and dents inside the cavity or on the door. If there is any damage, do not operate the oven and contact qualified service personnel.
3. This microwave oven must be placed on a flat, stable surface to hold its weight and the heaviest food likely to be cooked in the oven.
4. Do not place the oven where heat, moisture, or high humidity are generated, or near combustible materials.
5. For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow 20cm of space above the oven, 10cm at back and 5cm at both sides. Do not cover or block any openings on the appliance. Do not remove feet.
6. Do not operate the oven without glass tray, roller support, and shaft in their proper positions.
7. Make sure that the power supply cord is undamaged and does not run under the oven or over any hot or sharp surface.
8. The socket must be readily accessible so that it can be easily unplugged in an emergency.
9. Do not use the oven outdoors.

RADIO INTERFERENCE

Operation of the microwave oven can cause interference to your radio, TV, or similar equipment. When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:

1. Clean door and sealing surface of the oven.
2. Reorient the receiving antenna of radio or television.
3. Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
4. Move the microwave oven away from the receiver.
5. Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

MICROWAVE COOKING PRINCIPLES

1. Arrange food carefully. Place thickest areas towards outside of dish.
2. Watch cooking time. Cook for the shortest amount of time indicated and add more as needed. Food severely overcooked can smoke or ignite.
3. Cover foods while cooking. Covers prevent spattering and help foods to cook evenly.
4. Turn foods over once during microwave cooking to speed cooking of such foods as chicken and hamburgers. Large items like roasts must be turned over at least once.
5. Rearrange foods such as meatballs halfway through cooking both from top to bottom and from the center of the dish to the outside.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. This oven is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the

electric current. It is recommended that a separate circuit serving only the oven be provided. Using a high voltage is dangerous and may result in a fire or other accident causing oven damage.

WARNING Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

Note:

1. If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person.
2. Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to the oven or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

The wires in this cable main are colored in accordance with the following code:

Green and Yellow = EARTH

Blue = NEUTRAL

Brown = LIVE

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

If the oven fails to operate:

1. Check to ensure that the oven is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds, and plug it in again securely.
2. Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.
3. Check to ensure that the control panel is programmed correctly and the timer is set.
4. Check to ensure that the door is securely closed engaging the door safety lock system. Otherwise, the microwave energy will not flow into the oven.

IF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE OVEN YOURSELF.

UTENSILS GUIDE


- a) The ideal material for a microwave utensil is transparent to microwave, it allows energy to pass through the container and heat the food.
- b) Microwave cannot penetrate metal, so metal utensils or dishes with metallic trim should not be used.
3. Do not use recycled paper products when microwave cooking, as they may contain small metal fragments which may cause sparks and/or fires.
4. Round /oval dishes rather than square/oblong ones are recommend, as food in corners tends to overcook.
5. Narrow strips of aluminum foil may be used to prevent overcooking of exposed areas. But be careful don't use too much and keep a distance of 1 inch (2.54cm) between foil and cavity.

The list below is a general guide to help you select the correct utensils.


RECIPIENTES	MICROWAVE	GRILL	COMBINATION
Heat-Resistant Glass	YES	YES	YES
Non Heat-Resistant Glass	No	No	No
Heat-Resistant Ceramics	YES	YES	YES
Microwave-Safe Plastic Dish	YES	No	No
Kitchen Paper	YES	No	No
Metal Tray	No	YES	No
Metal Rack	No	YES	No
Aluminum Foil & Foil Containers	No	YES	No

PART NAMES

1. Door safety lock system
2. Oven window
3. Roller ring
4. Shaft
5. Door release button
6. Control panel
7. Wave guide
8. Glass tray
9. Grill heater
10. Metal rack



CONTROL PANEL



Display Screen

Cooking time, power, indicators and present time are displayed.

Power

Press to select microwave Power.

Grill

Press to set a grill cooking program.

Combi.

Press to select one of two combination cooking settings.

Wei. Def.

Press to select defrost program by the weight.

Clock/Kitchen Timer

Press to set the clock or to set the kitchen timer.

Wei. Adj.

Press to set the weight of defrost and auto cooking program.

Time/Menu

Rotate to set cooking time or select auto-menu.

Stop/Cancel

Touch to stop cooking program or clear all previous settings before cooking starts.

Start/Quick Start

Press to start cooking program or set quick start cooking program.

(Please also see the following pages for more detail)

HOW TO SET THE OVEN CONTROLS

SETTING THE CLOCK

This is a 12 and 24 hour clock. You can take the steps below to set the clock.

1. Press Clock/Kitchen Timer button for 3 seconds. "Hr 12" shows on the screen, press the button once if you want to set 24 hour clock.

2. Rotate the Time/Menu dial until the correct hour is displayed.
3. Press Clock/Kitchen Timer button.
4. Rotate the Time/Menu dial until the correct minute is displayed.
5. Press Clock/Kitchen Timer button to confirm.

MICROWAVE COOKING

Microwave cooking allows you to customize cooking power and time. First, select a power level by pressing the Power button (see the table below). Maximum cooking time is 95 minutes.

Suppose you want to cook for 5 minute at 60% Power Level.

1. Open the door and place the food into the oven, close it.
2. Press Power button till the screen show the intended power.

Press Power button	Power
Once	100%(P100)
Twice	80%(P-80)
3 times	60%(P-60)
4 times	40%(P-40)
5 times	20%(P-20)
6 times	0%(P-00)

3. Use the Menu/Time dial to enter cooking time until the correct cooking time (5:00) is displayed.
4. Press Start/Quick Start button to start.

NOTE:

You can check the power while cooking is in progress by pressing Power button.

After the cooking time ends, the system will beep once and End is displayed. Before starting another cooking session, press any pad or open the door to clear the display and reset the system.

GRILL

Grill cooking is particularly useful for thin slices of meat, steaks, chops, kebabs, sausages and pieces of chicken. It is also suitable for hot sandwiches and au gratin dishes. Maximum cooking time is 95 minutes.

Suppose you want to program grill cooking for 12 minutes.

5. Open the door and place the food into the oven, close it.
6. Press Gril button omce.
7. Turn the Menu/Time to 12:00.
8. Press Start/Quick Start button to start.

MICRO+GRILL

The maximum cooking time here is 95 minutes.

Suppose you want to set combination cooking for 25 minutes.

1. Open the door and place the food into the oven, close it.
2. Press Combi. button once or twice.

Prece Combi.button	Combination	Cooking time		Use
		Microwave	Grill	
once	Co-1	30%	70%	fish, potatoes or au gratin
twice	Co-2	55%	45%	pudding, omelets, baked potatoes and poultry

3. Turn Menu/Time to 25:00.
4. Press Start/Quick Start to start.

QUICK START

Use this feature to program the oven to start at 100% power conveniently. The max time can be set is 10minutes. During cooking, you can also press this pad to add cooking time.

1. Open the door and place the food into the oven, close it.
2. Press Start/Quick Start button in quick succession to set the cooking time. The oven will auto-start immediately.

KITCHEN TIMER

You could set the oven timer to remind you the cooking time. The longest time you can set is 95 minutes. Suppose you want to set the kitchen timer for 30 minutes :

1. Press Clock/Kitchen Timer button once.
2. Rotate the digital knob Menu/Time to set 30 minutes.
3. Press Start/Quick Start button to confirm.

Note : when the timer is counting, you can press Clock/Kitchen to see the timer and press Stop/Cancel within 5 seconds to cancel it.

MENU COOK

For food or the following cooking mode, it is not necessary to program the time and the cooking power. It is sufficient to indicate the type of food that you want to cook as well as the weight of this food.

1. Open the door and place the food into the oven, close it.
2. Rotate the digital knob Menu/Time in anti-clockwise direction once and turn it again to select food code.
3. Press Wei. Adj. to enter weight, check the screen for number of servings or preset weights, which should match weight of food you have placed in the oven.
4. Press Start/Quick Start to start.

Food Code	Menu	Cook model
A-1	POPCORN (99g)	MICRO.
A-2	COFFEE (200ml/cup)	MICRO.
A-3	FRESH VEGETABLE (g)	MICRO.
A-4	POTATO (230g/unit)	MICRO.
A-5	PIZZA (g)	MICRO.
A-6	REHEAT (g)	MICRO.
A-7	GRILLED CHICKEN (g)	COMBINATION
A-8	GRILLED STEAKE (g)	COMBINATION

- 1.The user is required to set weight and then the oven will set the cooking time automatically
- 2.For GRILLED CHICKEN and GRILLED STEAKE, beeps can be heard and the oven pause during cooking to remind user to turn food over, then press Start/Quick Start to resume

WEIGHT DEFROST

Weight Defrost enables you to defrost food according to the weight you entered. The weight range is 100g to 1800g.


Suppose you want to set the oven to Weight Defrost for 200g food.

1. Open the door and place the food into the oven, close it.
2. Press Wei. Def. once.
3. Press the Wei. Adj. button to enter weight.
4. Press Start/Quick Start to start.

Notes: During defrosting process, the oven will pause and sound beeps to remind you to turn food over, after that, press Start/Quick Start to resume defrosting.

MULTI-STAGE COOKING

Your oven can be programmed for up to 3 automatic cooking sequences. Suppose you want to set the following cooking program.



1. Open the door and place the food into the oven, close it.
2. Press Power button to set power.
3. Rotate the Menu/Time dial to program cooking time.
4. Press Power button to set power 60%.
5. Rotate the Menu/Time dial to program cooking time.
6. Press Start/Quick Start button to start.

Note: Weight Defrost, Auto Cook and Quick Start cannot be set in Multistage Cooking program.

CHILD LOCK

Use to prevent unsupervised operation of the oven by little children. The child lock indicator will show up on display screen, and the oven can not be operated while the Child Lock is set.

To set the Child Lock: In standby mode, press and hold the STOP/CANCEL button for 3 seconds, a beep sounds and lock indicator lights.

To cancel the Child Lock: Press and hold the STOP/CANCEL button for 3 seconds until lock indicator on display goes off.

CLEANING AND CARE

1. Turn off the oven and remove the power plug from the wall socket before cleaning.
2. Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergent may be used if the oven gets very dirty. Avoid the use of spray and other harsh cleaners as they may stain, streak or dull the door surface.
3. The outside surfaces should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
4. Wipe the door and window on both sides, the door seals and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or spatters. Do not use abrasive cleaner.
5. Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave oven door open to prevent oven from accidentally turning on.
6. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity condition. And it is normal.
7. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher.
8. The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent. The roller ring may be washed in mild sudsy water or

dishwasher. When removing the roller ring from cavity floor for cleaning, be sure to replace in the proper position.

9. Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a deep microwaveable bowl, microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth.

10. When it becomes necessary to replace the oven light, please consult a dealer to have it replaced.

11. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous.

12. Please do not dispose this appliance into the domestic rubbish bin; it should be disposed to the particular disposal center provided by the municipalities.



Disposal of old electrical appliances.

The European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

DECLARATION OF CONFORMITY:

This device complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC and the requirements of the EMC directive 2004/108/EC.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AFIN D'ÉVITER UNE ÉVENTUELLE EXPOSITION À UNE ÉNERGIE MICRO-ONDES EXCESSIVE

1. N'essayez pas de mettre le four en marche lorsque la porte est ouverte. Une telle utilisation vous exposerait dangereusement à l'énergie micro-ondes. Il est important de ne pas aller fausser le système de verrouillage.
2. Ne placez aucun objet entre la face avant du four et la porte et ne laissez aucune salissure ou résidu de produits nettoyants s'accumuler sur les surfaces hermétiques.
3. N'utilisez pas le four s'il est endommagé. Il est particulièrement important de vérifier que la porte ferme correctement et que les éléments suivants n'ont subi aucun dommage:
 - a. Porte (déformation).
 - b. Gonds et verrous (abîmés ou mal fixés).
 - c. Joints de la porte ou surfaces hermétiques.
4. Il est fortement conseillé de ne faire réparer le four que par un personnel de service qualifié.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, il est conseillé de suivre des précautions de sécurité fondamentales, notamment celles qui suivent:

ATTENTION: Pour réduire le risque de brûlures, décharges électriques, incendies, blessures ou exposition à une énergie micro-ondes excessive:

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants 8 ans ou plus et des personnes présentant un handicap physique, sensoriel, mental ou moteur voire ne disposant pas des connaissances et de l'expérience nécessaires en cas de surveillance ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en toute sécurité et de compréhension des risques impliqués.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

2. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

3. Gardez l'appareil et le câble à la portée des enfants de moins de 8 ans.

4. ATTENTION: Par mesure de sécurité vis-à-vis des enfants, ne laissez pas les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène) à leur portée.

5. Si le cordon d'alimentation est endommagé, adressez-vous à un service technique agréé.

6. Ne débranchez jamais en tirant du cordon.

7. Ne jamais le faire fonctionner si le cordon ou la fiche sont abîmés ou si vous remarquez que l'appareil ne fonctionne pas correctement.

8. Ne pas manipuler l'appareil, les mains mouillées.

9. Ne jamais placer l'appareil près de l'eau ou autre liquide.

10. Avant de nettoyer l'appareil, vérifiez s'il est bien débranché.

11. L'appareil doit être installé suivant les normes

nationaux pour les installations électriques.

12. Cet appareil est seulement apte pour une utilisation domestique.

13. En cas qui vous avez besoin d'une copie du manuel d'instructions, vous pouvez le demander à l'adresse e-mail sonifer@sonifer.es.

14. L'arrière de l'appareil doit être contre le mur.

15. ATTENTION: Il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne qualifiée d'effectuer une maintenance ou réparation impliquant le retrait d'un élément protégeant contre l'exposition à l'énergie micro-ondes.

16. ATTENTION: Les liquides ou les aliments ne doivent pas être réchauffés dans des récipients hermétiques car ils seraient susceptibles d'exploser.

17. Si de la fumée apparaît, arrêtez ou débranchez l'appareil et gardez la porte fermée afin d'étouffer les flammes éventuelles.

18. Réchauffer des boissons au micro-ondes peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide. Prenez donc garde lorsque vous manipulez le récipient.

19. Il est conseillé de remuer ou d'agiter le contenu des biberons et des petits pots pour bébés, ainsi que de vérifier

leur température avant de les servir afin d'éviter toute brûlure.

20. Ne faites pas frire d'aliments dans le four. L'huile bouillante peut endommager les éléments du micro-ondes, ses ustensiles et entraîner des brûlures cutanées.

21. AVERTISSEMENT : Le four ne doit pas fonctionner avant d'être réparé par une personne agréée si la porte ou les joints de la porte sont endommagés.

22. Utilisez uniquement des ustensiles appropriés pour le four à micro-ondes.

23. Surveillez le four lorsque les aliments sont réchauffés dans des récipients en plastique ou en papier, il existe un risque d'ignition.

24. Le four à micro-ondes est conçu pour réchauffer des boissons et des aliments. Utiliser l'appareil pour sécher des aliments ou des vêtements et pour réchauffer des oreillers, des chaussons, des éponges, des vêtements humides ou tout autre article similaire peut entraîner un risque de blessure, d'ignition ou d'incendie.

25. Le four doit être nettoyé régulièrement et tous les résidus d'aliments doivent être retirés.

26. La surface du four risque de se détériorer s'il n'est pas

correctement nettoyé, cela peut affecter défavorablement la vie de l'appareil et entraîner une situation dangereuse.

27. **AVERTISSEMENT** : Vérifiez que le four n'a subi aucun dommage, par exemple, que la porte ne soit pas mal alignée ou faussée, que les joints hermétiques de la porte et les surfaces d'étanchéités ne soient pas usés, que les verrous ou les charnières ne soient pas cassés ou dévissés, et que l'intérieur du four ou la porte ne soit pas bosselée. N'utilisez pas le four en cas de dommage et contactez le service technique agréé.

28. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.

29. Utilisez cet appareil uniquement selon l'usage pour lequel il est destiné, comme décrit dans ce manuel. N'appliquez pas de produits ou de vapeurs chimiques corrosifs sur cet appareil. Ce four est exclusivement destiné pour réchauffer, cuire ou déshydrater les aliments. Il n'a pas été conçu pour un usage industriel ou en laboratoire.

30. Ne faites pas fonctionner le four à vide.

31. Pour réduire le risque d'incendie dans la cavité du four:

Enlevez les liens métalliques des sacs en plastique ou en papier avant de les mettre dans le four.

N'utilisez pas la cavité du four pour y ranger des objets.

N'y laissez pas d'éléments en papier, d'ustensiles de cuisine ou d'aliments lorsque le four ne fonctionne pas.

32. Ne faites pas frire d'aliments dans le four. L'huile bouillante peut endommager les éléments du micro-ondes, ses ustensiles et entraîner des brûlures cutanées.

33. Percez les aliments dont la peau est épaisse, tels que les pommes de terre, les citrouilles, les pommes et les châtaignes, avant de les cuire.

34. Il est possible que les ustensiles de cuisson deviennent chauds en raison de la chaleur transmise par la nourriture réchauffée. Vous aurez certainement besoin de gants de cuisine pour les manipuler.

35. Il est conseillé de vérifier que les ustensiles conviennent à une utilisation au four à micro-ondes.

36. Ce produit est un appareil ISM du Groupe 2 de Classe B. Le Groupe 2 contient tout l'équipement ISM (Industriel, Scientifique et Médical) générant et/ou utilisant l'énergie à fréquence radioélectrique sous forme de rayonnement électromagnétique pour le traitement et l'érosion par étincelage des matériaux. Le matériel de Classe B convient à une utilisation dans les établissements domestiques ainsi que dans ceux étant directement reliés à un réseau

d'alimentation électrique de faible tension, et approvisionnant les bâtiments utilisés à des fins domestiques.

37. **ATTENTION:** La surface peut rester chaud pendant ou après l'utilisation.

38. N'utilisez pas l'appareil en le branchant à une minuterie ni à un système séparé de contrôle à distance.

39. **AVERTISSEMENT:** En cas de mauvaise utilisation de l'appareil, il ya un risque de blessure.

CARACTÉRISTIQUES

Consommation d'énergie:	230V~50Hz, 1400W (microwave)
Puissance de sortie nominale du grill	1000W
Puissance de sortie nominale du microondes	900W
Dimensions externes:	595*390*365mm (WxHxD)
Dimensions de la cavité du four:	340*220*320 mm (WxHxD)
Capacité du four	23 litres
Poids net:	Approx. 14.1 kg

INSTALLATION

1. Assurez-vous que la totalité du matériel d'emballage a bien été retiré de l'intérieur de la porte.
2. **ATTENTION :** Vérifiez que le four n'a subi aucun dommage, tel qu'un défaut d'alignement ou une déformation de la porte, une détérioration des joints ou des surfaces hermétiques, des gonds et verrous de porte cassés ou mal fixés, ainsi que des bosses à l'intérieur de la cavité ou sur la porte. Dans l'un de ces cas, n'utilisez pas le four et contactez un personnel de service qualifié.
3. Le four à micro-ondes doit être placé sur une surface plane et stable de sorte qu'elle puisse supporter le poids de ce dernier ainsi que la nourriture la plus lourde susceptible d'être mise dans le four.
4. N'installez pas le four dans un endroit dans lequel s'accumulent chaleur, moisissure ou humidité importante, ou encore près de matières combustibles.
5. Pour une utilisation correcte, assurez-vous que la circulation de l'air autour du four est suffisante.

Laissez un espace de 20 cm au-dessus de l'appareil, 10 cm à l'arrière et 5 cm entre les faces latérales et les murs. Ne couvrez ni n'obstruez aucun des orifices de ventilation du micro-ondes. Ne retirez pas ses pieds.

6. N'utilisez pas le four sans que le plateau en verre, le support à roulettes et l'axe ne soient correctement positionnés.
7. Assurez-vous que le câble d'alimentation électrique n'est pas endommagé et qu'il ne traîne pas en dessous du four ou sur toute autre surface chaude ou élément tranchant.
8. La prise de courant doit être rapidement accessible pour que l'appareil puisse être débranché facilement en cas d'urgence.
9. N'utilisez pas le four à l'extérieur.

BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE

L'utilisation du four à micro-ondes peut provoquer des interférences au niveau de la radio, de la télévision ou d'autres appareils similaires.

En cas d'interférence, vous pouvez réduire ou éliminer ce désagrément en prenant les mesures suivantes:

1. Nettoyez la porte et les surfaces hermétiques du four.
2. Réorientez l'antenne réceptrice de la radio ou de la télévision.
3. Repositionnez le four à micro-ondes par rapport au récepteur.
4. Éloignez le four à micro-ondes du récepteur.
5. Branchez le four à micro-ondes sur une prise différente de celle du récepteur de sorte que les deux appareils se trouvent sur deux circuits de branchement différents.

BASES DE LA CUISSON AU MICRO-ONDES

1. Répartissez soigneusement la nourriture. Faites en sorte que les parties les plus épaisses soient placées vers l'extérieur du plat.
2. Surveillez le temps de cuisson. Programmez le temps de cuisson le plus court possible et ajoutez quelques minutes de plus si nécessaire. Les aliments beaucoup trop cuits peuvent fumer ou s'embraser.
3. Couvrez les aliments lorsque vous les cuisez. Les couvrir évite les éclaboussures et permet à la nourriture de cuire uniformément.
4. Retournez les aliments tels que le poulet ou les hamburgers de temps en temps à mesure que le four tourne pour accélérer leur cuisson. Les gros morceaux tels que les rôtis doivent être retournés plus d'une fois.
5. Une fois la première moitié du temps de cuisson atteinte, vous pouvez modifier la disposition des aliments telles que les boulettes de viande, aussi bien de haut en bas que du centre du plat vers ses extrémités.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. Ce four est équipé d'un câble doté d'un fil de terre et d'une prise de terre. Il doit être branché à une prise de courant fixée à demeure correctement installée et mise à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de décharge en permettant au courant de s'échapper par un autre fil. Il est recommandé de se munir d'un circuit séparé à usage exclusif du four. Utiliser une tension élevée comporte des risques et peut provoquer un incendie ou autre accident susceptible

d'endommager le four.

ATTENTION : Une utilisation inappropriée de la prise de terre peut mener à un risque de décharge électrique.

Remarques :

1. Si vous avez des questions sur la mise à la terre ou les consignes concernant l'électricité, demandez conseil auprès d'un électricien qualifié ou d'une personne compétente.
2. Le fabricant et le distributeur se dégagent de toute responsabilité en cas de détérioration quelconque du four ou de dommage personnel suite à la non-observation des procédures de connexion électrique.

Les fils de ce câble secteur portent leur couleur en respectant le code suivant:

Vert et Jaune = TERRE

Bleu = NEUTRE

Marron = PHASE

AVANT DE DEMANDER ASSISTANCE

Si le four ne fonctionne pas :

1. Assurez-vous que le four est bien branché. Si ce n'est pas le cas, débranchez-le et attendez 10 secondes avant de le rebrancher à nouveau.
2. Vérifiez qu'aucun plomb du circuit n'a sauté ou que le disjoncteur principal ne s'est pas déclenché. Si tout semble fonctionner correctement, essayez la prise sur un autre appareil.
3. Vérifiez bien que le panneau de commande est correctement programmé et que la minuterie est réglée.
4. Assurez-vous que la porte est correctement fermée en enclenchant son système de fermeture. Dans le cas contraire, l'énergie micro-ondes ne circulera pas à l'intérieur du four.

SI AUCUNE DE CES INDICATIONS NE RÉSOUT LA SITUATION, CONTACTEZ DANS CE CAS UN TECHNICIEN QUALIFIÉ. N'ESSAYEZ PAS DE MANIPULER OU DE RÉPARER LE FOUR VOUS-MÊME.

CONSEILS POUR L'UTILISATION DES USTENSILES


1. L'ustensile idéal est transparent aux micro-ondes, car il permet à l'énergie de traverser le récipient et de réchauffer les aliments.
2. Les micro-ondes ne peuvent pénétrer le métal, il est donc fortement déconseillé d'utiliser des ustensiles ou des plats métalliques.
3. N'utilisez pas de produits en papier recyclé pour la cuisson au micro-ondes car ils sont susceptibles de contenir des petits fragments de métal pouvant provoquer des étincelles et/ou un incendie.
4. Il est recommandé d'utiliser des plats ronds/ovaux plutôt que des plats carrés/rectangulaires étant donné que la nourriture située dans les coins a tendance à trop cuire.
 1. De fines bandes de papier d'aluminium peuvent être utilisées pour éviter aux zones exposées de trop cuire. Mais faites attention à ne pas en utiliser trop et gardez une distance de 2,5 cm entre le papier d'aluminium et la paroi de la cavité.

La liste ci-dessous est un guide général pour vous aider à choisir les ustensiles appropriés.

MATÉRIEL DE CUISSON	MICRO ONDES	GRILL	COMBINACIÓN
Verre résistant à la chaleur	Oui	Oui	Oui
Verre non-résistant à la chaleur	No	No	No
Céramique résistant à la chaleur	Oui	Oui	Oui
Plat en plastique adapté au micro-ondes	Oui	No	No
Essie-tout	Oui	No	No
Plateau métallique	No	Oui	No
Support métallique	No	Oui	No
Verre résistant à la chaleur	No	Oui	No


NOM DES ÉLÉMENTS

1. **Système de verrouillage de la porte**
2. **Fenêtre du four**
3. **Couronne**
4. **Axe**
5. **Bouton d'ouverture de porte**
6. **Panneau de commande**
7. **Guide d'ondes**
8. **Plateau de verre**
9. **Gril**
10. **Plateau métallique**



PANNEAU DE COMMANDE

Écran d'affichage



Indique le temps de cuisson, la puissance, les symboles et l'heure.

Power (Puissance)

Appuyez sur cette touche afin de sélectionner la puissance du micro-onde.

Grill (Gril)

Appuyez sur cette touche afin de choisir un programme de cuisson au gril.

Combi. (Cuisson combinée)

Appuyez sur cette touche afin de choisir l'un des deux programmes de cuisson combinée.

Wei. Def. (Décongélation en fonction du poids des aliments)

Appuyez sur cette touche afin de sélectionner le programme de décongélation en fonction du poids des aliments.

Clock/Kitchen Timer (Horloge / minuterie)

Appuyez sur cette touche afin de régler l'horloge ou la minuterie.

Wei. Adj. (Sélection du poids)

Appuyez sur cette touche afin de régler le poids du produit à décongeler ou le programme de cuisson automatique.

Time/Menu (Temps / menu)

Tournez ce bouton pour régler le temps de cuisson ou sélectionner le menu automatique.

Stop/Cancel (Arrêt / annulation)

Appuyez sur cette touche afin d'arrêter le programme de cuisson ou d'effacer tous les programmes déjà réglés avant le début de la cuisson.

Start/Quick Start

Appuyez sur cette touche afin de démarrer le programme de cuisson ou de régler le programme de cuisson rapide.

(Veuillez consulter les pages suivantes pour plus de détails)

UTILISATION DES FONCTIONS DU MICRO-ONDE

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

L'horloge peut être réglée suivant le système à 12 ou 24 heures. Pour la régler, veuillez suivre les indications ci-dessous.

1. Maintenez le bouton Clock/Kitchen Timer enfoncé pendant 3 secondes. « Hr 12 » s'affiche sur l'écran. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton si vous préférez utiliser le système à 24 heures.
2. Tournez le bouton Time/Menu jusqu'à ce que l'heure souhaitée s'affiche.
3. Appuyez sur le bouton Clock/Kitchen Timer.
4. Tournez le bouton Time/Menu jusqu'à ce que le nombre de minutes souhaité s'affiche.
5. Appuyez sur le bouton Clock/Kitchen Timer pour valider.

CUISSON AU MICRO-ONDE

La cuisson au micro-onde vous permet de personnaliser le temps et la puissance de la cuisson. Dans un premier temps, sélectionnez le niveau de puissance en appuyant sur le bouton Power (voir tableau ci-dessous). Le temps de cuisson maximum est de 95 minutes.

Si vous souhaitez cuire des aliments pendant 5 minutes à un niveau de puissance de 60 %.

1. Ouvrez la porte, introduisez les aliments dans le micro-onde puis fermez la porte
2. Appuyez sur le bouton Power jusqu'à ce que la puissance souhaitée s'affiche sur l'écran.

Appuyez sur le bouton	Puissance
1 fois	100%(P100)
2 fois	80%(P-80)
3 fois	60%(P-60)
4 fois	40%(P-40)
5 fois	20%(P-20)
6 fois	0%(P-00)

3. Utilisez le bouton Menu/Time pour inscrire le temps de cuisson jusqu'à ce que le temps souhaité (5:00) s'affiche sur l'écran.
4. Appuyez sur le bouton Start/Quick Start pour démarrer la cuisson.

REMARQUE :

Vous pouvez vérifier la puissance pendant que l'appareil est en marche en appuyant sur le bouton Power.

Une fois la cuisson terminée, l'appareil émettra un bip et « End » s'affichera sur l'écran. Avant de commencer une autre cuisson, appuyez sur n'importe quelle touche ou ouvrez la porte afin d'effacer l'affichage et de réinitialiser le système.

GRIL

La cuisson au gril est spécialement utilisée pour les fines tranches de viande, les steaks, les côtelettes, les brochettes, les saucisses et les morceaux de poulet. Elle se prête également à la cuisson des sandwiches chauds et des plats gratinés. Le temps de cuisson maximum est de 95 minutes.

Si vous souhaitez programmer la cuisson au gril pour 12 minutes.

1. Ouvrez la porte, introduisez les aliments dans le micro-onde puis fermez la porte.
2. Appuyez une fois sur le bouton Grill.
3. Réglez le bouton Menu/Time sur 12 minutes.
4. Appuyez sur le bouton Start/Quick Start pour démarrer la cuisson.

MICRO+GRIL

Le temps de cuisson maximum est ici de 95 minutes.

Si vous souhaitez régler la cuisson combinée pour 25 minutes.

1. Ouvrez la porte, introduisez les aliments dans le micro-onde puis fermez la porte.
2. Appuyez sur le bouton Combi. une ou deux fois.

Appuyez sur le bouton Combi.	Combinaison	Temps de cuisson		Utilisation
		Micro-onde	Gril	
Une fois	Co-1	30 %	70 %	poisson, pommes de terre ou gratins
Deux fois	Co-2	55 %	45 %	gâteaux, omelettes, pommes de terre au four et volaille

3. Réglez le bouton Menu/Time sur 25:00.
4. Appuyez sur le bouton Start/Quick Start pour démarrer la cuisson

DÉMARRAGE RAPIDE

Utilisez cette fonction pour programmer facilement le démarrage du four à une puissance de 100%. Le temps maximum de cuisson pour cette fonction est de 10 minutes. Pendant la cuisson, vous pouvez également appuyer sur ce bouton pour ajouter du temps.

1. Ouvrez la porte, introduisez les aliments dans le micro-onde puis fermez la porte.
2. Appuyez sur le bouton Start/Quick Start plusieurs fois et rapidement pour régler le temps de cuisson. Le micro-onde démarrera immédiatement.

MINUTERIE

Vous pouvez régler la minuterie du micro-onde pour qu'il vous rappelle le temps de cuisson. Le temps maximum réglable est de 95 minutes.

Si vous souhaitez régler la minuterie sur 30 minutes :

1. Appuyez sur le bouton Clock/Kitchen Timer une fois.
2. Tournez le bouton digital Menu/Time jusqu'à atteindre 30 minutes.
3. Appuyez sur le bouton Start/Quick Start pour valider.

Remarque: lorsque la minuterie fonctionne, vous pouvez appuyer sur le bouton Clock/Kitchen pour voir le temps restant et appuyez sur Stop/Cancel pendant 5 secondes pour l'annuler

MENU CUISSON

Pour les aliments et les modes de cuisson suivants, il n'est pas nécessaire de programmer le temps ni la puissance de cuisson. Il suffit d'indiquer le type d'aliments que vous souhaitez cuisiner ainsi que leurs poids

1. Ouvrez la porte, introduisez les aliments dans le micro-onde puis fermez la porte
2. Tournez le bouton Menu/Time une fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre puis tournez-le à nouveau afin de sélectionner le code des aliments.
3. Appuyez sur Wei. Adj. pour inscrire le poids. Vérifiez l'écran pour le nombre de portions ou le poids programmé, lequel doit correspondre au poids des aliments que vous avez introduits dans le micro-onde.

Appuyez sur Start/Quick Start pour démarrer la cuisson

Code des aliments	Menu	Mode de cuisson
A-1	POPCORN (99g)	MICRO.
A-2	CAFÉ (200ml/tasse)	MICRO.
A-3	LÉGUME FRAIS (g)	MICRO.
A-4	POMME DE TERRE (230g/unité)	MICRO.
A-5	PIZZA (g)	MICRO.
A-6	RÉCHAUFFAGE (g)	MICRO.
A-7	POULET GRILLÉ (g)	COMBINAISON
A-8	STEAK GRILLÉ (g)	COMBINAISON

Remarque :

1. Veuillez régler le poids avant que le micro-onde ne règle le temps de cuisson automatiquement.
2. Pour le POULET GRILLÉ ou le STEAK GRILLÉ, le micro-onde peut émettre plusieurs bips ou s'arrêter pendant la cuisson pour vous rappeler de retourner la viande. Ensuite, appuyez sur Start/Quick Start pour reprendre la cuisson

DÉCONGÉLATION EN FONCTION DU POIDS

La décongélation en fonction du poids vous permet de décongeler des aliments selon le poids que vous avez inscrit. Le poids peut être compris entre 100g et 1800g.

Si vous souhaitez régler le micro-onde pour décongeler 200g d'aliments.

5. Ouvrez la porte, introduisez les aliments dans le micro-onde puis fermez la porte.
6. Appuyez sur Wei. Def. une fois.
7. Appuyez sur le bouton Wei. Adj. pour inscrire le poids.
8. Appuyez sur Start/Quick Start pour démarrer la cuisson.

Remarque : Pendant le processus de décongélation, le micro-onde s'arrêtera et émettra des bips afin de vous rappeler que vous devez retourner les aliments. Après cela, appuyez sur Start/Quick Start pour reprendre la décongélation.

CUISSON EN PLUSIEURS ÉTAPES

Le micro-onde peut être programmé pour fonctionner en 3 séquences de cuisson automatiques.

Si vous souhaitez régler le programme de cuisson suivant :

Cuisson micro-onde (100 %)



Cuisson micro-onde (60 %)

1. Ouvrez la porte, introduisez les aliments dans le micro-onde puis fermez la porte.
2. Appuyez sur le bouton Power pour régler la puissance.
3. Tournez le bouton Menu/Time pour programmer le temps de cuisson.
4. Appuyez sur le bouton Power pour régler la puissance à 60 %.
5. Tournez le bouton Menu/Time pour programmer le temps de cuisson.

6. Appuyez sur le bouton Start/Quick Start pour démarrer la cuisson.

Remarque : Les programmes de décongélation en fonction du poids, d'auto-cuisson et de démarrage rapide ne peuvent pas être réglés lors du programme de cuisson en plusieurs étapes.

SÉCURITÉ ENFANTS

Utilisez cette fonction pour éviter que les enfants mettent le four en marche sans surveillance. L'indicateur CHILD LOCK s'affiche sur l'écran et le four ne peut pas fonctionner pendant que cette fonction est activée.

Pour verrouiller : appuyez pendant 3 secondes sur la touche STOP. Le four émet un bip et le voyant LOCK s'allume.

Pour déverrouiller : appuyez pendant 3 secondes sur la touche STOP jusqu'à ce que le voyant LOCK s'éteigne.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Avant le nettoyage, fermez et débranchez le four.
2. Gardez l'intérieur du four propre. Lorsque des éclaboussures d'aliments ou de liquides adhèrent aux parois du four, nettoyez-les avec un chiffon humide. Vous pouvez utiliser un détergent doux si le four devient très sale. Évitez l'utilisation d'aérosols et de détergents agressifs qui peuvent tâcher, marquer ou affecter la surface de la porte.
3. Les parties extérieures doivent être nettoyées avec un chiffon humide. Pour ne pas endommager les pièces de fonctionnement situées à l'intérieur du four, évitez de laisser de l'eau couler dans les orifices de ventilation.
4. Essuyez la porte et la fenêtre à l'intérieur et à l'extérieur, les joints de la porte et les parties visibles avec un chiffon humide pour éliminer les éclaboussures. N'utilisez pas de détergent abrasif.
5. Ne laissez pas l'eau mouiller le panneau de commande. Nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. Lorsque vous nettoyez le panneau de commande, laissez la porte ouverte pour éviter que le four ne s'allume accidentellement.
6. Si de la vapeur s'accumule à l'intérieur ou à l'extérieur de la porte du four, essuyez-la avec un chiffon doux. Ceci est normal et peut se produire lorsque le four fonctionne dans des conditions humides.
7. Il est parfois nécessaire de retirer le plateau en verre pour le nettoyer. Lavez-le dans de l'eau savonneuse ou au lave-vaisselle.
8. Le support à roulettes et la base du four doivent être nettoyés régulièrement pour éviter qu'ils ne deviennent trop bruyants. Essuyez simplement la base du four avec un détergent doux. Le support à roulettes peut être lavé dans de l'eau savonneuse tiède ou au lave-vaisselle. Lorsque vous retirez le support à roulettes de la cavité pour le nettoyer, assurez-vous de le replacer correctement.
9. Pour éliminer les odeurs de votre four, mélangez le jus et la peau d'un citron et un verre d'eau dans un bol adapté au micro-ondes. Faites fonctionner le four pendant 5 minutes. Essuyez bien et séchez avec un chiffon doux.
10. Adressez-vous à votre distributeur lorsqu'il devient nécessaire de faire remplacer la lampe de votre four.
11. Nettoyez régulièrement le four et enlevez tout dépôt alimentaire de l'intérieur de l'appareil. S'il n'est pas maintenu dans un état de propreté correct, sa surface pourrait se dégrader et affecter de façon inexorable la durée de vie de votre appareil, et conduire ainsi à une situation dangereuse.
12. Veuillez ne pas jeter cet appareil à l'endroit où vous jetez généralement vos déchets domestiques ordinaires; ce four à micro-ondes doit être déposé dans un point de collecte spécial mis à disposition par la municipalité.



Enlèvement des appareils ménagers usagés.

La directive européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposée sur tous les produits pour rappeler les obligations de collète séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ:

Cet appareil est conforme aux exigences de la Directive Basse Tension 2006/95/CE et aux exigences de la directive EMC 2004/108/CE.

PRECAUÇÕES PARA EVITAR A POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A ENERGIA DE MICROONDAS EXCESSIVA

1. Não tente utilizar este forno microondas com a porta aberta visto que o funcionamento com a porta aberta pode originar uma exposição nociva a energia das microondas. É importante não retirar ou modificar os fechos de segurança.
2. Não coloque nenhum objecto entre a parte dianteira do forno microondas e a porta, ou permite que terra ou resíduos de líquidos de limpeza se acumulem nas superfícies vedantes.
3. Não utilize o forno microondas se ele estiver danificado. É particularmente importante que a porta do forno microondas feche devidamente, e que não haja qualquer dano
 - a. na porta (dobrada),
 - b. nas dobradiças e fechos (partidos ou com folgas),
 - c. nos vedantes das portas e nas superfícies vedantes.
4. O forno microondas só deve ser ajustado ou reparado por técnicos de assistência devidamente qualificados.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Quando utilizar aparelhos eléctricos, deve cumprir precauções de segurança básicas, incluindo o seguinte:

AVISO: Para reduzir o risco de queimaduras, choques eléctricos, incêndio, lesões pessoais ou exposição a energia de microondas excessiva:

1. Este aparelho pode ser usado por crianças maiores de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, sempre que lhes seja dada a supervisão apropriada ou instruções para a utilização do aparelho de

forma segura e de modo a que compreendam os perigos inerentes. Não deixe que crianças brinquem com o aparelho. Não permita a limpeza e manutenção do aparelho pelo utilizador a crianças sem vigilância.

2. As crianças deverão ser supervisionadas, para se assegurar de que não brincam com a unidade.

3. Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças menores de 8 anos.

4. PRECAUÇÃO: Para a segurança dos seus filhos, não deixe partes da embalagem (sacos plásticos, papelão, esferovite, etc.) ao alcance dos mesmos.

5. Se o cabo de ligação estiver danificado recorra a um serviço técnico autorizado.

6. Nunca desligue o aparelho puxando pelo cabo.

7. Não ponha em funcionamento se o cabo ou a ficha estiverem estragados ou se observa que o aparelho não funciona correctamente.

8. Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.

9. Não mergulhe o aparelho em água nem em nenhum outro líquido.

10. Antes de efectuar a sua limpeza comprove que o aparelho está desligado.

11. O aparelho deve ser instalado de acordo com a regulamentação nacional para instalações eléctricas.
12. Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
13. No caso em que você precisa de uma cópia do manual de instruções, você pode perguntar para ele por a escrita um e-mail para sonifer@sonifer.es.
14. A parte traseira do aparelho deve ser contra a parede.
15. AVISO: Ninguém excepto um técnico devidamente qualificado deve efectuar qualquer assistência ou reparação que envolva a remoção de qualquer tampa que forneça alguma protecção contra a exposição a energia de microondas.
16. AVISO: Os líquidos ou quaisquer outros alimentos não devem ser aquecidos dentro de recipientes fechados visto que é possível que expludam.
17. Se observar fumo, deve desligar o aparelho ou retirar a ficha da tomada e deixar a porta do forno microondas fechada para extinguir quaisquer potenciais chamas acesas.
18. O aquecimento com microondas de bebidas por originar uma fervura eruptiva retardada, pelo que ser exercidos os devidos cuidados quando manusear o recipiente.

19. Os conteúdos dos biberões e frascos boiões de comida para bebé devem abanados ou abanados e a temperatura devem ser verificados antes de serem servidos para evitar a ocorrência de queimaduras.
20. Os ovos dentro da casca e ovos cozidos inteiros ainda com a casca não ser aquecidos em fornos microondas, visto que podem explodir mesmo depois do aquecimento com microondas ter terminado.
21. ADVERTÊNCIA: Se a porta ou as juntas da porta estiverem danificadas, o forno não deverá funcionar até ser reparado por um técnico qualificado.
22. Utilizar unicamente utensílios que sejam adequados para utilização em fornos microondas.
23. Quando se aquecerem alimentos em recipientes de plástico ou papel, vigiar o forno devido à possibilidade de ignição.
24. O forno microondas foi concebido para aquecer bebidas e alimentos. A secagem de alimentos ou roupa e o aquecimento de almofadas, sapatilhas, esponjas, roupa húmida e artigos similares pode implicar risco de feridas, ignição ou incêndio.
25. O forno deverá ser limpo regularmente e retirar

qualquer resíduo de alimentos.

26. A falha na manutenção do forno no que se refere à limpeza poderá levar à deterioração da sua superfície e poderá afectar adversamente a vida útil do aparelho e levar a uma situação perigosa.

27. ADVERTÊNCIA: Verifique se o forno não sofreu nenhum tipo de danos, por exemplo porta mal alinhada ou curvada, juntas herméticas da porta e superfícies de selagem danificadas, ferrolhos ou dobradiças partidos ou soltos, e amolgaduras no interior do forno ou na porta. Se existir algum tipo de dano, não utilizar o forno e contactar o serviço técnico qualificado.

28. Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho.

29. Utilize este aparelho apenas para o fim previsto conforme descrito neste manual. Não utilize substâncias químicas ou vapores corrosivos neste aparelho. Este tipo de forno microondas é concebido especificamente para aquecer, cozinhar ou secar alimentos. Não foi concebido para utilização industrial ou laboratorial.

30. Não utilize o forno microondas quando ele está vazio.

31. Para reduzir o risco de incêndio na cavidade do forno microondas:

Retire os atilhos dos sacos de papel ou de plástico antes de os colocar no forno microondas.

Não utilize a cavidade para armazenar coisas. Não deixe os produtos em papel, utensílios de cozinha ou alimentos dentro da cavidade quando não utilizar o forno microondas.

32. Não frite comida no forno microondas. O óleo quente pode danificar as partes do forno microondas e os seus utensílios, e provocar queimaduras da pele.

33. Perfure os alimentos com peles grossas, tais como batatas, abóboras inteiras, maçãs e castanhas antes de os cozinhar.

34. Os utensílios de cozinha podem aquecer por causa do calor transferido da comida aquecida. É necessário utilizar pegas para manusear os utensílios.

35. Deve verificar os utensílios para se certificar de que são adequados para serem utilizados num forno microondas.

36. Este produto é um equipamento ISM de Grupo 2 e Classe B. A definição do Grupo 2 que contém todo o equipamento ISM (Industrial, Científico e Médico) é aquele no qual a energia de radiofrequência é gerada intencionalmente e/ou utilizada sob a forma de radiação

electromagnética para o tratamento de material, e origina a erosão do equipamento. O equipamento de Classe B é adequado para ser utilizado em estabelecimentos domésticos e em estabelecimentos ligados directamente a uma rede de fornecimento de corrente eléctrica de baixa voltagem que fornece edifícios utilizados para fins domésticos.

37. **ATENÇÃO:** A superfície pode permanecer quente durante ou após a sua utilização.

38. Não utilize o aparelho ligado a um temporizador externo nem a um sistema separado do controlo remoto.

39. **ATENÇÃO:** Em caso de utilização incorreta do aparelho, há um risco de possíveis lesões.

ESPECIFICAÇÕES

Consumo eléctrico:	230V~50Hz, 1400W (microwave)
Saída da potência do grill	1000W
Potencia nominal de salida del microondas:	900W
Dimensões exteriores:	595*390*365mm (AnxAlxPr)
Dimensões da cavidade aberta:	340*220*320 mm (AnxAlxPr)
Capacidade do forno:	23 litros
Peso líquido:	Approx. 14.1 kg

INSTALAÇÃO

1. Certifique-se de que todos os materiais da embalagem são retirados do interior da porta.
2. **AVISO:** Inspeccione o forno microondas para detectar quaisquer danos, tais como uma porta alinhada

indevidamente ou dobrada, vedantes da porta e superfícies vedantes danificados, dobradiças da porta e fechos de segurança partidos ou soltos e amolgadelas no interior da cavidade ou na porta. Se houver qualquer dano, não utilize o forno microondas e contacte técnicos devidamente qualificados.

3. Este forno microondas deve ser colocado sobre uma superfície plana e estável que suporte o seu peso bem como o da comida mais pesada que é provável que venha a cozinhar nele.
4. Não coloque o forno microondas num local onde seja gerado calor, humidade elevada, ou perto de materiais combustíveis.
5. O forno microondas tem de ter um fluxo de ar suficiente para funcionar correctamente. Deixe um espaço livre de 20 cm por cima do forno microondas, de 10 cm na parte de trás, e de 5 cm em ambos os lados. Não tape ou bloqueie quaisquer aberturas de ventilação existente no aparelho. Não retire os pés do aparelho.
6. Não utilize o forno microondas sem o tabuleiro de vidro, suporte do anel cilíndrico e haste nas suas devidas posições.
7. Certifique-se de que o fio eléctrico não está danificado, e não se encontra debaixo do forno microondas ou sobre qualquer superfície quente ou afiada.
8. A tomada deve ser facilmente acedida, para que seja possível retirar a ficha rapidamente numa situação de emergência.
9. Não utilize o forno microondas no exterior.

INTERFERÊNCIA RÁDIO

O funcionamento do forno microondas pode provocar interferências com o rádio, TV ou equipamento semelhante.

Quando tal interferência ocorre, ela pode ser reduzida ou eliminada através das seguintes medidas:

1. Limpe a porta e superfície vedante do forno microondas.
2. Re-oriente a antena receptora do rádio ou da televisão.
3. Mude o forno microondas de posição em relação ao receptor.
4. Afaste o forno microondas do receptor.
5. Ligue o forno microondas a uma tomada diferente, de maneira a que ele e o receptor estejam em circuitos de derivação diferentes.

PRINCÍPIOS DA COZINHA COM MICROONDAS

1. Arranje a comida cuidadosamente. Coloque as partes mais espessas na parte exterior do prato.
2. Verifique o tempo de cozedura. Cozinhe os alimentos durante o período de tempo mais reduzido possível, e adicione mais tempo conforme necessário. Os alimentos cozinhados em demasia podem largar fumo ou incendiar-se.
3. Tape os alimentos enquanto os cozinha. As tampas previnem os salpicos, e ajudam os alimentos a cozinharem uniformemente.
4. Vire os alimentos para acelerar a cozedura no microondas dos mesmos, tais como frango e hamburgers. Bocados grandes, tais como lombos, devem ser virados pelo menos uma vez.
5. Mude os alimentos, tais como almôndegas, de sítio no prato para cozinharem uniformemente, e do centro do prato para o exterior do mesmo.

INSTRUÇÕES DE LIGAÇÃO À TERRA

Este aparelho tem de ter uma ligação à terra. Este forno microondas está equipado com um fio que possui um fio para a ligação à terra e uma ficha com ligação à terra. A ficha deve ser ligada a uma tomada que se encontre devidamente instalada e tenha uma ligação à terra. Na eventualidade de um curto-circuito, a ligação à terra reduz o risco de choque eléctrico ao fornecer um fio de fuga para a corrente eléctrica. Recomendamos que disponibilize um circuito separado para servir apenas o forno microondas. A utilização de voltagens elevadas é perigosa, e pode originar um incêndio ou qualquer outro acidente provocando danos no forno microondas.

AVISO A utilização indevida da ficha com ligação à terra pode originar um risco de choque eléctrico.

Nota:

1. Consulte um electricista ou técnico de assistência qualificados se tiver quaisquer dúvidas sobre a ligação à terra ou as instruções eléctricas.
2. O fabricante e o revendedor não aceitam qualquer responsabilidade por quaisquer danos ao forno microondas ou lesões pessoais resultantes do não cumprimento dos procedimentos da ligação eléctrica.

Os fios deste cabo são coloridos de acordo com o seguinte código:

Verde e Amarelo = TERRA

Azul = NEUTRO

Castanho = CORRENTE VIVA

ANTES DE PEDIR ASSISTÊNCIA

Se o forno microondas deixar de funcionar:

1. Certifique-se de que o forno microondas está devidamente ligado. Se não estiver, retire a ficha da tomada, espere 10 segundos e volte a ligá-la devidamente.
2. Verifique se existe algum fusível do circuito rebentado, ou disjuntor desligado. Se estes estiverem a funcionar devidamente, teste a tomada com outro aparelho.
3. Certifique-se de que o painel de controlo foi devidamente programado e que o temporizador foi configurado.
4. Certifique-se de que a porta está firmemente fechada e active o sistema de fecho de segurança da porta. Caso contrário, a energia de microondas não irá passar para o forno.

CONTACTE UM TÉCNICO QUALIFICADO SE NENHUMA DAS ANTERIORES ACÇÕES SOLUCIONAR O PROBLEMA. NÃO TENDE AJUSTAR OU REPARAR O FORNO VOCÊ MESMO.

GUIA DE UTENSÍLIOS

1. O material ideal para um utensílio para um forno microondas é transparente em relação ao aparelho, permite a passagem da energia através do recipiente e aquecer os alimentos.
2. As microondas não conseguem penetrar no metal, pelo que não deve utilizar utensílios metálicos ou pratos com rebordos metálicos.
3. Não utilize produtos de papel reciclado quando cozinhar com o forno microondas, visto que eles podem conter pequenos fragmentos de metal, os quais podem provocar faíscas e/ou incêndios.
4. Recomendamos a utilização de pratos redondos/ovais em detrimento dos pratos quadrados/oblongos, visto que a comida que fica nos cantos tende a cozinhar em demasia.


5. Pode utilizar tiras estreitas de folha de alumínio para impedir que as áreas expostas cozinhem em demasia. Exerça os devidos cuidados para não utilizar demasiada folha de alumínio, e deixe um espaço de 2,5 cm entre a folha de alumínio e a cavidade.

A lista que se segue é um guia geral para o ajudar a seleccionar os utensílios correctos.


LOUÇA	MICROONDAS	GRILL	COMBINACIÓN
Vidro resistente ao calor	Sim	Sim	Sim
Vidro não resistente ao calor	Não	Não	Não
Cerâmica resistente ao calor	Sim	Sim	Sim
Prato de plástico adequado para microondas	Sim	Não	Não
Papel de cozinha	Sim	Não	Não
Tabuleiro de metal	Não	Sim	Não
Suporte de metal	Não	Sim	Não
Folha de alumínio e Recipientes de alumínio	Não	Sim	Não

NOMES DAS PEÇAS

1. Sistema de bloqueio de segurança da porta
2. Janela do microondas
3. Anel giratório
4. Eixo
5. Botão de abertura da porta
6. Painel de controlo
7. Guia de ondas
8. Bandeja de vidro
9. Elemento aquecedor do grill
10. Grade de metal



PAINEL DE CONTROLO



PAINEL DE CONTROLO

Ecrã do visor

São apresentados o tempo de cozedura, a potência, os indicadores de função e a hora actual.

Power (Potência)

Pressione "Power" para seleccionar a potência do microondas.

Grill (Grelhador)

Pressione "Grill" para definir o programa de cozedura com grelhador.

Combi. (Combinação)

Pressione "Combi." para seleccionar uma das definições de cozedura combinadas.

Wei. Def. (Descongelamento por Peso)

Pressione "Wei. Def." para seleccionar o programa de descongelamento por peso.

Clock/Kitchen Timer (Temporizador / Relógio)

Pressione "Clock/Kitchen Timer" para definir o temporizador/relógio.

Wei. Adj. (Ajuste do Peso)

Pressione "Wei. Adj." para definir o peso do descongelamento e o programa de cozedura automático.

Time/Menu (Tempo / Menu)

Rode "Time/Menu" para definir o tempo de cozedura ou seleccionar o menu automático.

Stop/Cancel (Parar / Cancelar)

Pressione "Stop/Cancel" para parar o programa de cozedura ou apagar todas as predefinições antes de iniciar a cozedura.

Start/Quick Start (Iniciar / Iniciar Rápido)

Pressione "Start/Quick Start" para iniciar ou iniciar rápido um programa de cozedura.

(Para mais detalhes, por favor, consulte as páginas seguintes)

COMO DEFINIR OS BOTÕES DO MICROONDAS

DEFINIR O RELÓGIO

Este relógio funciona com o sistema horário de 12 e 24 horas. Siga os passos abaixo para definir o relógio.

1. Pressione o botão "Clock/Kitchen Timer" durante 3 segundos. "Hr 12" é apresentado no ecrã. Pressione o botão uma vez se quiser definir o relógio para o sistema horário de 24 horas.
2. Rode o botão "Time/Menu" até a hora correcta ser apresentada.
3. Pressione o botão "Clock/Kitchen Timer".
4. Rode o botão "Time/Menu" até o minuto correcto ser apresentado.
5. Pressione o botão "Clock/Kitchen Timer" para confirmar.

COZEDURA COM MICROONDAS

A cozedura com microondas permite-lhe personalizar a potência e o tempo de cozedura. Em primeiro lugar, seleccione um nível de potência pressionando o botão "Power" (ver a tabela abaixo). O tempo máximo de cozedura é de 95 minutos.

Suponha que quer cozinhar durante 5 minutos com um nível de potência a 60%.

1. Abra a porta do microondas, coloque os alimentos no interior e volte a fechar a porta.
2. Pressione o botão "Power" até o ecrã apresentar a potência pretendida.

Pressionar o botão "Power"	Potência
Uma vez	100% (P100)
Duas vezes	80% (P-80)
Três vezes	60% (P-60)
Quatro vezes	40% (P-40)
Cinco vezes	20% (P-20)
Seis vezes	0% (P-00)

3. Utilize o botão "Menu/Time" para introduzir o tempo de cozedura até o tempo de cozedura correcto (5:00) ser apresentado.
4. Pressione o botão "Start/Quick Start" para iniciar.

NOTA:

Pode verificar a potência enquanto a cozedura está em curso, pressionando o botão "Power".

Depois do tempo de cozedura ter terminado, o sistema emitirá um sinal sonoro e "End" (Fim) é apresentado. Antes de iniciar outra fase de cozedura, pressione qualquer botão ou abra a porta para apagar o ecrã e reiniciar o sistema.

GRELHADOR

A cozedura com grelhador é particularmente útil para fatias finas de carne, bifes, nacos de carne, espetadas, salsichas e frango cortado. Também é adequada para sanduíches quentes e pratos gratinados. O tempo máximo de cozedura é de 95 minutos.

Suponha que quer programar a cozedura com grelhador para 12 minutos.

1. Abra a porta do microondas, coloque os alimentos no interior e volte a fechar a porta.

2. Pressione o botão "Grill" uma vez.
3. Rode o botão "Menu/Time" para 12:00.
4. Pressione o botão "Start/Quick Start" para iniciar.

MICROONDAS+GRELHADOR

O tempo de cozedura máximo é de 95 minutos.

Suponha que quer definir a cozedura com combinação para 25 minutos.

1. Abra a porta do microondas, coloque os alimentos no interior e volte a fechar a porta.
2. Pressione o botão "Combi." uma ou duas vezes.

Pressionar o botão "Combi."	Combinação	Tempo de cozedura		Utilização
		Microondas	Grelhador	
Uma vez	Co-1	30%	70%	Peixe, batatas ou pratos gratinados
Duas vezes	Co-2	55%	45%	Pudins, omeletas, batatas assadas e aves

3. Rode o botão "Menu/Time" para 25:00.
4. Pressione o botão "Start/Quick Start" para

INICIAR RÁPIDO

Utilize esta função para programar o forno e o iniciar convenientemente com uma potência 100%. O tempo máximo que pode ser definido é de 10 minutos. Durante a cozedura, também pode pressionar este botão para acrescentar mais tempo de cozedura.

1. Abra a porta do microondas, coloque os alimentos no interior e volte a fechar a porta.
2. Pressione o botão "Start/Quick Start" numa sucessão rápida para definir o tempo de cozedura. O forno será iniciado automaticamente de imediato.

TEMPORIZADOR

Pode definir o temporizador do forno para o avisar do tempo de cozedura. O tempo de cozedura mais longo que pode definir é de 95 minutos.

Suponha que quer definir o temporizador para 30 minutos.

1. Pressione o botão "Clock/Kitchen Timer" uma vez.
2. Rode o botão digital "Menu/Time" para definir para 30 minutos.
3. Pressione o botão "Start/Quick Start" para confirmar.

Nota:

Quando o temporizador está a contar, pode pressionar "Clock/Kitchen" para ver o temporizador e pressionar "Stop/Cancel" durante 5 segundos para o cancelar.

MENU COZEDURA

Para alimentos ou para o seguinte modo de cozedura, não é necessário programar o tempo e a potência de cozedura. Basta que indique o tipo de alimentos que quer cozinhar, assim como o peso desses alimentos.

1. Abra a porta do microondas, coloque os alimentos no interior e volte a fechar a porta.

- Rode o botão digital "Menu/Time" no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio uma vez e volte a rodá-lo para seleccionar o código do alimento.
- Pressione o botão "Wei. Adj." para introduzir o peso, verifique no ecrã o número de pratos ou pesos predefinidos, os quais devem coincidir com o peso dos alimentos que colocou dentro do forno.

Pressione o botão "Start/Quick Start" para iniciar

Código do alimento	Menu	Tipo de cozedura
A-1	PIPOCAS (99 g)	MICRO.
A-2	CAFÉ (200 ml/chávena)	MICRO.
A-3	LEGUMES FRESCOS (g)	MICRO.
A-4	BATATA (230 g/unidade)	MICRO.
A-5	PIZZA (g)	MICRO.
A-6	REAQUECIMENTO (g)	MICRO.
A-7	FRANGO GRELHADO (g)	COMBINAÇÃO
A-8	BIFE GRELHADO (g)	COMBINAÇÃO

Notas:

- O utilizador deve definir o peso do alimento e o forno definirá depois o tempo de cozedura automaticamente.
- Para FRANGO GRELHADO e BIFE GRELHADO, podem ser ouvidos sinais sonoros e, durante a cozedura, o forno faz uma pausa para avisar o utilizador que o alimento deve ser virado. Depois, pressione "Start/Quick Start" para reiniciar.

DESCONGELAMENTO POR PESO

O descongelamento por peso permite-lhe descongelar alimentos de acordo com o peso que introduziu. O peso dos alimentos vai desde 100 g até 1800 g.

Suponha que quer definir o forno para "Wei. Def." para 200 g de alimentos.

- Abra a porta do microondas, coloque os alimentos no interior e volte a fechar a porta.
- Pressione "Wei. Def." uma vez.
- Pressione o botão "Wei. Adj." para introduzir o peso.
- Pressione o botão "Start/Quick Start" para iniciar.

Notas:

Durante o processo de descongelamento, o forno fará uma pausa, sendo ouvidos sinais sonoros que avisam o utilizador para virar os alimentos e, em seguida, para pressionar o botão "Start/Quick Start" para reiniciar o descongelamento.

COZEDURA MULTI-FASEADA

O seu forno pode ser programado até 3 sequências de cozedura automáticas.

Suponha que pretende definir o seguinte programa de cozedura:

Cozedura com o microondas (100%)



Cozedura com o microondas (60%)

1. Abra a porta do microondas, coloque os alimentos no interior e volte a fechar a porta.
2. Pressione o botão "Power" para definir a potência.
3. Rode o botão "Menu/Time" para programar o tempo de cozedura.
4. Pressione o botão "Power" para definir a potência para 60%.
5. Rode o botão "Menu/Time" para programar o tempo de cozedura.
6. Pressione o botão "Start/Quick Start" para iniciar.

Nota:

As funções Descongelamento por peso, Cozedura automática e Iniciar rápido não podem ser definidas no programa de cozedura multi-faseada.

BLOQUEIO DE SEGURANÇA DE CRIANÇAS

Utilize para prevenir o funcionamento sem supervisão do microondas por crianças pequenas. O indicador CHILD LOCK será mostrado no ecrã do visor e o microondas não funcionará enquanto o CHILD LOCK estiver definido.

Para definir o CHILD LOCK: Pressione e mantenha pressionado o botão STOP durante 3 segundos, será emitido um bip sonoro e o indicador LOCK acende.

Para cancelar o CHILD LOCK: Pressione e mantenha pressionado o botão STOP durante 3 segundos até o indicador no visor desaparecer.

BLOQUEIO CRIANÇAS

Utilize para evitar operações do forno sem vigilância por crianças pequenas. O indicador CHILD LOCK irá aparecer no visor do ecrã e o forno não poderá funcionar enquanto o CHILD LOCK estiver activado.

- Para programar o CHILD LOCK: Prima e mantenha premido o botão STOP/CANCEL durante 3 segundos e é ouvido um aviso sonoro quando o indicador LOCK acende.

- Para cancelar o CHILD LOCK: Prima e mantenha premido o botão STOP/CANCEL durante 3 segundos até o indicador de bloqueio desaparecer do visor.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Desligue o forno microondas e retire a ficha da tomada antes de o limpar.
2. Mantenha o interior do forno limpo. Limpe as paredes com um pano húmido quando a comida salpica as paredes, ou líquidos derramados se agarram às paredes. Pode utilizar um detergente suave se o forno

microondas ficar muito sujo. Evite a utilização de spray e outros produtos de limpeza agressivos, visto que eles podem manchar, riscar ou desvanecer a superfície da porta.

3. As superfícies exteriores devem ser limpas com um pano húmido. Para impedir a ocorrência de danos nas partes funcionais no interior do forno microondas, não deve permitir a entrada de água dentro das aberturas de ventilação.
4. Limpe a porta e a janela em ambos os lados, os vedantes da porta e partes adjacentes frequentemente com um pano suave para remover quaisquer derrames ou salpicos. Não utilize produtos de limpeza abrasivos.
5. Não permita que o painel de controlo seja molhado. Limpe-o com um pano suave humedecido. Quando limpar o painel de controlo, deixe a porta aberta para impedir que o forno se ligue acidentalmente.
6. Caso se acumule vapor no interior ou à volta da porta do forno microondas, deve limpá-lo com um pano suave. Isto pode ocorrer quando o forno microondas é utilizado sob condições de humidade elevada. Isto é normal.
7. É necessário retirar o tabuleiro de vidro ocasionalmente para fins de limpeza. Lave o tabuleiro em água com detergente quente ou numa máquina de lavar louça.
8. O anel cilíndrico e chão do forno devem ser limpos regularmente para evitar a emissão de ruído excessivo. Basta limpar a superfície inferior do forno microondas com um detergente suave. O anel cilíndrico pode ser lavado com água com detergente morna ou numa máquina de lavar louça. Quando retirar o anel cilíndrico do chão da cavidade para o limpar, não se esqueça de o voltar a colocar na sua devida posição.
9. Retire os odores do seu forno microondas juntando uma chávena de água ao sumo e casca de um limão numa taça que possa ir ao forno microondas, e coloque-a no forno microondas e ligue-o durante 5 minutos. Limpe-o cuidadosamente e seque-o com um pano suave.
10. Contacte um revendedor quando for necessário substituir a lâmpada do forno microondas.
11. O forno microondas deve ser limpo regularmente, e quaisquer depósitos de alimentos devem ser removidos. A não manutenção do forno microondas num estado limpo pode originar a deterioração da sua superfície, o que pode afectar adversamente a duração da vida útil do aparelho, e originar um possível perigo.
12. Não descarte este aparelho no contentor do lixo doméstico; ele deve ser descartado num centro de descarte específico para o efeito indicado pelas autoridades municipais.



Recolha dos eletrodomésticos.

A diretiva Européia 2002/96/CE referente à gestão de resíduos de aparelhos elétricos e eletrônicos (RAEE), prevê que os eletrodomésticos não devem ser escoados no fluxo normal dos resíduos sólidos urbanos. Os aparelhos desatualizados devem ser recolhidos separadamente para otimizar a taxa de recuperação e reciclagem dos materiais que os compõem e impedir potenciais danos para a saúde humana e para o ambiente. O símbolo constituído por um contêndor de lixo barrado com uma cruz deve ser colocado em todos os produtos por forma a recordar a obrigatoriedade de recolha separada. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou os pontos de venda para solicitar informação referente ao local apropriado onde devem depositar os eletrodomésticos velhos.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE:

Este dispositivo está em conformidade com as exigências da Directiva de Baixa Tensão 2006/95/CE e os requisitos da directiva EMC 2004/108/CE.